Brukermanual

MX 43

Digital og analog målingsenhet





Part Number: NPM43NV Revision: J.3

Copyright © October 2019 by Oldham S.A.S.

Alle rettigheter forbeholdt. Ingen reproduksjon av noen del av dette dokumentet er tillatt uten skriftlig tillatelse fra Oldham S.A.S.

All informasjonen oppgitt i dette dokumentet er nøyaktig så vidt vi vet.

Som et resultat av kontinuerlig forskning og utvikling kan spesifikasjonene for dette produktet endres uten varsel.

Oldham S.A.S. Rue Orfila Z.I. Est – CS 20417 F-62027 ARRAS Cedex Tel.: +33 (0)3 21 60 80 80 Faks: +33 (0)3 21.60.80.00

Innhold

Kapittel 1	Generell informasjon1
Brukerman	ualen
Symboler s	om brukes
Sikkerhetsr	egler2
Viktig inforr	nasjon2
Ansvarsbeg	prensning2
Kapittel 2	Generell presentasjon
Formålet til	målingsenheten MX 43
Målingsenh	eten <i>MX 4</i> 3
Programme	et COM 43
Kapittel 3	Mekanisk installasjon
Målingsenh	et MX 43
Digitale mo	duler
Kapittel 4	Målingsenheten <i>MX 4</i> 311
Kapittel 4 Overblikk o	 Målingsenheten <i>MX 4</i>31 1 ver målingsenheten
Kapittel 4 Overblikk o Frontplate.	Målingsenheten <i>MX 4</i>31 1 ver målingsenheten
Kapittel 4 Overblikk o Frontplate. Grenser for	Målingsenheten <i>MX 43</i>1 1 ver målingsenheten
Kapittel 4 Overblikk o Frontplate . Grenser for Firmplate	 Målingsenheten <i>MX 43</i>1 1 ver målingsenheten
Kapittel 4 Overblikk o Frontplate . Grenser for Firmplate Kommunika	Målingsenheten MX 4311 ver målingsenheten
Kapittel 4 Overblikk o Frontplate. Grenser for Firmplate Kommunika Drift av USI	Målingsenheten MX 4311 ver målingsenheten
Kapittel 4 Overblikk o Frontplate Grenser for Firmplate Kommunika Drift av USI	Målingsenheten MX 4311 ver målingsenheten12 alarmer og releer
Kapittel 4 Overblikk o Frontplate . Grenser for Firmplate Kommunika Drift av USI Kapittel 5 Adresserba	Målingsenheten MX 43
Kapittel 4 Overblikk o Frontplate . Grenser for Firmplate Kommunika Drift av USI Kapittel 5 Adresserba Transmisjon	Målingsenheten MX 43
Kapittel 4 Overblikk o Frontplate Grenser for Firmplate Kommunika Drift av USI Kapittel 5 Adresserba Transmisjon Konfigurasj	Målingsenheten MX 43 11 ver målingsenheten 11 11 15 alarmer og releer 18 20 20 asjon 20 3-pinne 20 Pigitale moduler 20 n RS485 24 on av kommunikasjon 24
Kapittel 4 Overblikk o Frontplate . Grenser for Firmplate . Kommunika Drift av USI Kapittel 5 Adresserba Transmisjo Konfigurasj Relémodule	Målingsenheten MX 43
Kapittel 4 Overblikk o Frontplate . Grenser for Firmplate Kommunika Drift av USI Kapittel 5 Adresserba Transmisjon Konfigurasj Relémodula	Målingsenheten MX 43

	aloge utganger	31
Kapittel 6	Ledningsnet og Elektriske tilkoplinger	33
Tilkopling a	v målingsenheten	33
Moduler 4 e	ller 8 releer	38
Modul 16 lo	giske innganger	38
Modul 8 and	aloge innganger	39
Modul 4 ana	aloge utganger	40
Kapittel 7	Menyer	41
Generell for	grening	41
Funksjoner	for navigasjonstaster	41
Display i no	rmal modus	42
Hovedmeny	/	43
1. System		43
2. Program	mering	44
3. Kalibrerir	- ng	44
4. Vedlikeho	old	47
5. Informasj	on	48
6. USB-pinr	ne	51
Konittal 9	Viktigata rafaranaar	66
Kapittel 8	Viktigste referanser	55
Kapittel 8 Kapittel 9	Viktigste referanser	55 57
Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10	Viktigste referanser Samsvarserklæring Tekniske spesifikasjoner	55 57 61
Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Målingsenh	Viktigste referanser Samsvarserklæring Tekniske spesifikasjoner eten <i>MX 43</i>	55 57 61
Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Målingsenh Relémodul.	Viktigste referanser Samsvarserklæring Tekniske spesifikasjoner eten <i>MX 4</i> 3	55 57 61 61
Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Målingsenh Relémodul. Modul 16 lo	Viktigste referanser Samsvarserklæring Tekniske spesifikasjoner eten MX 43 giske innganger	55 57 61 63 63
Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Målingsenh Relémodul . Modul 16 lo Modul 8 ana	Viktigste referanser Samsvarserklæring Tekniske spesifikasjoner eten MX 43 giske innganger aloge innganger	55 57 61 63 64 64
Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Målingsenh Relémodul. Modul 16 lo Modul 8 and Modul 4 and	Viktigste referanser Samsvarserklæring Tekniske spesifikasjoner eten MX 43 giske innganger aloge innganger aloge utganger	55 57 61 63 64 64 64
Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Målingsenh Relémodul . Modul 16 lo Modul 8 and Modul 4 and	Viktigste referanser Samsvarserklæring Tekniske spesifikasjoner eten MX 43 giske innganger aloge innganger aloge utganger RS485 digital output	55 57 61 63 64 64 65 67
Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Målingsenh Relémodul . Modul 16 lo Modul 8 and Modul 4 and Kapittel 11 Description	Viktigste referanser Samsvarserklæring Tekniske spesifikasjoner eten MX 43 giske innganger aloge innganger aloge utganger aloge utganger of the card	55 57 61 63 64 65 67
Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Målingsenh Relémodul. Modul 16 lo Modul 8 and Modul 4 and Kapittel 11 Description Transfer Ta	Viktigste referanser Samsvarserklæring Tekniske spesifikasjoner eten MX 43 giske innganger aloge innganger aloge utganger aloge utganger ble	55 57 61 63 64 64 65 67 67 68
Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Målingsenh Relémodul . Modul 16 lo Modul 8 and Modul 4 and Kapittel 11 Description Transfer Ta Address Ta	Viktigste referanser Samsvarserklæring I Tekniske spesifikasjoner eten MX 43 giske innganger aloge innganger aloge utganger of the card ble	55 57 61 61 63 64 65 65 67 68 69
Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Målingsenh Relémodul . Modul 16 lo Modul 8 and Modul 4 and Kapittel 11 Description Transfer Ta Address Ta	Viktigste referanser Samsvarserklæring Tekniske spesifikasjoner eten MX 43 giske innganger aloge innganger aloge utganger aloge utganger ble ble ble Functional Safety	55 57 61 63 64 64 65 67 67 68 69 75
Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Målingsenh Relémodul . Modul 16 lo Modul 8 and Modul 4 and Kapittel 11 Description Transfer Ta Address Ta Kapittel 12 Reliability d	Viktigste referanser Samsvarserklæring Tekniske spesifikasjoner eten MX 43 giske innganger aloge innganger aloge utganger aloge tinganger ble ble ble ble sta	55 57 61 63 64 65 67 67 68 69 75 75

۷

Kapittel 1

Generell informasjon

Brukermanualen

Denne håndboken må leses nøye, før installasjon og idriftsettelse, og spesielt punktene som gjelder sikkerheten til sluttbrukeren. Denne brukermanualen skal gis til alle personer som er involvert i idriftsettelse, bruk, vedlikehold og reparasjon.

Informasjonen i denne manualen, skjematiske og tekniske data er basert på tilgjengelig informasjon på et gitt tidspunkt. I tilfelle tvil, kontakt *Oldham* for ytterligere informasjon.

Hensikten med denne manualen er å gi brukeren enkel og nøyaktig informasjon. *Oldham* kan ikke holdes ansvarlig for misforståelser i lesingen av denne manualen. Til tross for våre anstrengelser for å oppnå en feilfri manual, kan den inneholde noen utilsiktede tekniske unøyaktigheter.

Oldham forbeholder seg retten til, av hensyn til kunden, å uten varsel endre de tekniske spesifikasjonene til utstyret sitt for å forbedre ytelsen.

Denne håndboken og dens innhold er uavhendelig eiendom til Oldham.

Symboler som brukes

Ikon	Betydning
Ĩ	Dette symbolet betyr nyttig tilleggsinformasjon.
	Dette symbolet betyr:
	Dette utstyret skal være tilkoplet jord.
\bigcirc	Dette symbolet betyr:
	Beskyttende jordingsterminal. En kabel med adekvat tverrsnitt må
	være koplet mellom jord og terminalen som har dette symbolet.
	Dette symbolet betyr:
17	Advarsel. Instruksjoner forvarslet av dette symbolet i denne
	handboken, hvis de ikke blir respektert eller implementert, kan det føre til en risiko for elektrisk støt og/eller død.
	Dette symbolet betyr:
	Det er påkrevd å se i håndboken.
	Kun den Europeiske Union (og EØS). Dette symbolet indikerer at i
	samsvar med direktiv DEEE (2002/96/CE), og i henhold til lokale
	husholdningsavfall.

Det må avhendes ved et avfallsområde som er bestemt for dette formålet, for eksempel ved et avfallssted som er offisielt utpekt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) eller ved et byttepunkt for autoriserte produkter dersom det gjelder kjøp av nytt produkt av samme type.

Eventuelle awik fra anbefalingene for avhending av slikt avfall kan ha negative konsekvenser på miljøet og folkehelsen fordi disse EEE-produkter generelt inneholder stoffer som kan være farlig. Ditt samarbeid innen riktig avhending av dette produktet vil bidra til en bedre bruk av naturressurser.

Sikkerhetsregler

Etiketter for å huske de viktigste forholdsregler for bruk har blitt plassert på målingsenheten i form av piktogrammer. Disse etikettene anses som en integrert del av målingsenheten. Hvis en etikett løsner eller blir uleselig, sørg for å erstatte den. Betydningen av etikettene er beskrevet nedenfor.



Installasjon og elektriske tilkoplinger må utføres av kvalifisert personell i henhold til produsentens instruksjoner, og krav fra gjeldende myndigheter. Hvis sikkerhetsreglene ikke følges kan det ha alvorlige konsekvenser for personsikkerheten. En absolutt påpasselighet er nødvendig, spesielt for elektrisitet og installasjon (tilkoplinger og kopling på netteverket).

Viktig informasjon

Modifisering av utstyr og bruk av deler som ikke er opprinnelig er spesifisert, vil føre til annullasjon av enhver form for garanti.

Bruk av målingsenheten er beregnet for presise applikasjoner som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Overskridelse av de oppgitte verdiene er ikke i noe tilfelle tillatt.

Ansvarsbegrensning

Verken *Oldham*, eller andre relaterte selskap kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle skader, inkludert, og uten begrensning, skader for tap av produksjon, avbrudd av produksjon, tap av informasjon, feil i målingsenheten *MX 43*, fysiske skader, tapt tid, materiell eller økonomisk tap, eller for alle indirekte tap eller følgeskader som måtte oppstå i forbindelse med bruk, eller det at produktet ikke kan brukes, selv i tilfeller der *Oldham* har blitt informert om slike skader.

Kapittel 2

Generell presentasjon

Formålet til målingsenheten MX 43

Denne enheten er laget for kontinuerlig måling og kontroll av tilstedeværelsen av gasser i atmosfæren.



versjon

Moduler 8 releer og moduler 4 utganger 4-20 mA

Figur 1: MX 43 i veggmontert versjon og eksempel på moduler.

Systemet består hovedsaklig av:

- En MX 43 veggmontert versjon (4 eller 8 linjer) eller rack-versjon (8 linjer);
- Forskjellige moduler (sensor med digital eller analog utgang, logiske н. innganger, analoge innganger, reléutganger, analoge utganger);

Målingene fra sensorene og inngangsmoduler styres umiddelbart av MX 43. Når målingen når den programmerte grensen, vil en lydalarm og visuell alarm utløses. Samtidig vil den eller de tilsvarende releer aktiveres, og kontrollerer de interne eller eksterne tilleggshandlinger som er planlagt av bruker.

Programmeringen av målingsenheten skjer gjennom programmet COM 43.

Figur 2 viser et eksempel på mulig konfigurasjon.



Målingsenheten MX 43

Versjoner

Målingsenheten MX 43 er tilgjengelig i 3 versjoner:

- Veggmontert versjon 4 linjer.
- Veggmontert versjon 8 linjer.
- Rack-versjon 8 linjer.



Figur 3: *MX 43* i veggmontert versjon (illustrasjon til venstre) eller i rack-versjon (illustrasjon til høyre).

Den følgende tabellen viser konfigurasjonsmulighetene avhengig av type målingsenhet. På hver linje er det mulig å kople til enten en analog sensor 4-20 mA, eller en eller flere digitale adresserbare moduler.

	Maks.antall med						
Versjon	Moduler (1)	Sensorer	Eksterne releer	Logiske innganger	Analoge utganger		
4 linjer	16	32	8	16	16		
8 linjer	16	32	24	32	32		

(1) gassdetektorer, modul 4 eller 8 analoge utganger, moduler 16 logiske innganger.

Tabell 1: oppsummering av maksimale konfigurasjoner avhengig av målingsenheten.

Programmet COM 43

Det er tiltenkt innstillinger av *MX 43* fra en PC med *Windows*[®]. For funksjonalitet og bruk av dette programmet kreves det en spesiell opplæring.

Kapittel 3

Mekanisk installasjon

Dette kapitlet beskriver den mekaniske installasjonen av MX 43 og de digitale moduler.

Målingsenhet MX 43

Beliggenhet

MX 43 installeres i et rom uten tilstedeværelse av eksplosive atmosfærer, ikke i direkte sollys, og borte fra fuktighet, støv og temperaturforskjeller. Det skal helst bli plassert på et område under overvåkning (vaktrom, kontrollrom, instrumentrom).

Festing av veggboksen

Tilgang til målingsenheten må være klar i fronten, for å forenkle justeringer, overvåkning og kabling. En plass på 400 mm er nødvendig foran *MX 43*, for å kunne åpne døren.



(*) bakre festeklemme inkludert.

Figur 4: dimensjoner i veggmontert versjon.

Bruk to festeskruer 4 x 25 mm for å feste boksens festeplate.



Figur 5: festing av MX 43 i veggm ontert versjon med støtteunderlag.

Festing av rack 19" - 4U

Tilgang til målingsenheten må være klar i fronten, for å forenkle justeringer, overvåkning, og også bak, for enkel tilgang til forskjellige koplinger.

Denne racken kan innlemmes i et kabinett eller et standard 19" skap. Det må være $\frac{1}{2}$ U (22 mm) med fri plass over og under racken, for å sikre korrekt utlufting for *MX* 43.



Figur 6: dimensjoner i rack-versjon.

Digitale moduler



Kopling er beskrevet i avsnittet *Ledningsnet og Elektriske tilkoplinger* på side 33.

Gassdetektorer



Referere til manualen som er levert med hver sensor.

Beliggenhet

Avhengig av tettheten på gassen som skal detekteres, eller på applikasjonen, skal detektoren plasseres på bakkehøyde, eller plasseres enten i takhøyde på samme høyde som luftstrømmen, eller nær luftuttrekket. Tunge gasser kan detekteres ved bakkehøyde, mens lette gasser vil finnes ved takhøyde. Hvis det er nødvendig, kontakt *Oldham* for alle spørsmål om sensorenes plassering.

Festing

Sensorene er fortrinnsvis plassert på et lett tilgjengelig sted, for å forenkle kontrolloperasjoner og vedlikehold i all sikkerhet for personer som griper inn. Sensorene skal ikke forstyrres av noe som kan hindre målingen av det omgiende miljøet som skal kontrolleres.

Når det gjelder montering av en OLCT 10N på en vertikal overflate, er pakknippelen plassert nedover.

Andre moduler

Beliggenhet

Relémoduler, logiske utganger, analoge utganger, analoge innganger, vil bli plassert i henhold til topologien til installasjonen, essensielt på ethvert sted uten tilstedeværelsen av eksplosive atmosfærer, beskyttet mot fuktighet, støv og temperaturforskjeller, for eksempel i tekniske skap.

Festing

Disse modulene blir montert på en DIN skinne i et elektrisk skap eller kasse.

For relémoduler som er koplet til elektriske komponenter med lav spenning, skal installasjonen foretas i henhold til gjeldende standarder.



Figur 7: festing av en modul (relé, logiske utganger, analoge utganger eller innganger) på en DIN skinne.

9

Kapittel 4

Målingsenheten MX 43

Overblikk over målingsenheten Eksternt overblikk



Figur 8: eksternt overblikk av veggmontert versjon og rack-versjon.



ld.	Funksjon
В.	Batteripakke som ekstrautstyr NiMh 24 V DC.
C.	Terminal for elektrisk strømforsyning av det analoge kortet.
D.	Kopling for kontinuerlig ekstern strømforsyning.
E.	Batterisikringer (4 A) og ekstern strømforsyning (21 - 28 V DC, 3,2 - maks. 4 A).
F.	Kopling til.
	■ Intern sirene 24 V DC - 19 mA maks. Terminaler Sounder + og Sounder
	■ Intern flash 24 V DC - 40 mA maks. Terminaler Flash+og Flash
G.	Alarmreleer, fra øverst til nederst: Feil, R5, R4, R3, R2, R1.
	■ Feil: relé for ikke konfigurerbar feil.
	R1 - R5: konfigurerbare alarmreleer.
	■ Tilsvarende LED-lys. Lyser når relé er tilkoplet.
	Konfigurasjon av a larmterskler
	Alarmterskiene for releene R1 til R5 kan kun konfigureres med hjelp av COM 43- programvare. Silketrykkbildet, viser releer offline. Releer R1 til R5 kan konfigureres
	enten i positiv eller negativ sikkerhetsmodus. COM 43-programmering i:
	Normal: funksjon av relé avhengig av normal styring av alarmer. (relé vil bare utløses dersom hendelsen overstiger lengden på forsinkelsen).
	Buzzer: samme som i normal funksjon, i tillegg til muligheten for å bekrefte buzzer-
	releet, selv om hendelsen fortsatt er til stede. Forsinkelsene er.
	. Tid for vedlikehold: minimal aktiveringstid, kan justeres mellom 0 og 900 sekunder.
	. Automatisk bekreftelse: justerbar tid mellom 15 og 900 sekunder før buzzer-releet automatisk bekreftes.
	. Reaktivering: justerbar tid mellom 15 og 900 sekunder før buzzer-releet er reaktivert.
	Styring av alarmreleer
	Logiske ligninger opptil 4 nivåer i parentes av logiske operatører OR-AND, NOR- NAND. Resultatet av ligningen kontroller releet.
	Funksjoner for Voting (x over y): det kreves minst "x" hendelser over den totale "y" for å aktivere releet. Alternativt kan brukeren definere at en feil regnes som en hendelse, på samme måte som en alarm.
H.	Terminaler for alarmreleer. CRT kontakter, 250V AC - 2A eller 30V DC - 2 A.
J.	Integrert sirene (ekstrautstyr).
К.	Strømforsyningsblokk.
L.	Integrert flash (ekstrautstyr).
M.	Mikrokontrollerkort.
N.	Sone med 12 + 6 pakknipler (tilkoplinger rettet utover).
P.	Jordskinne og jording av kabler for skjerming av analoge og digitale tilkoplinger.
Q.	Terminaler for linjer 1 - 8 (eller 1 - 4 avhengig av versjon). Referer til avsnittet <i>Digitale</i> <i>linjer</i> på side 35.
R.	Kontakt for tilkopling av en bekreftelse på avstand (tørr kontakt NO).
S.	Inngang for strømforsyning.
Т.	Fornyelse av beskyttende jording
U.	USB-programmeringsport.
V	Bryter (Switch) for programmering.
W.	Litiumbatteri av type CR2032.

d. Funksjon

X. RS485 digital utgangsmodul. Se Figur 10, side 67.

Mikroprosessorkortvisning





Figur 10: Intern visning, veggmonterte og hyllemonterte versjoner – mikroprosessorkort og display.

ld.	Funksjon
Α.	USB-pinnekontakt.
В.	LCD grafisk display PCB.
C.	USB-programmeringsport.
D.	 Programmeringsvelger (eller -modus). 0. MX 43 i normal drift 1. Overføre konfigurasjon fra en PC til <i>MX 43</i>. 2. Overføre konfigurasjonen fra en USB-pinne til <i>MX 43</i>. 3. Oppdatere <i>MX 43</i>intern programvare via PC. 4. Oppdatere <i>MX 43</i>i intern programvare via USB-pinne. Når enhetskonfigurasjonen eller -oppdateringen er fullført, må du alltid sette velgeren i "0"-posisjon.
E.	Litiumbatteri av type CR2032. Sikrer bevaring av historikk og tidspunkt i sanntid, i tilfelle helt tap av strømforsyning. Batteritid i 450 dager uten strømforsyning. Ved hvert

	batteriskifte, sørgfor å strømforsyne MX 43.
F.	Mikrokontrollerkort.
G.	Justering av kontrasten på LCD skjermen.
н	Trykknapp for nullstilling (<i>Reset</i>) av mikrokontroller. Trykk på denne knappen for å nullstille målingsenheten.
J.	Valgfri USB-pinne. Lar deg lagre MX 43-inndata (målinger, alarmer etc.) eller overføre filer fra USB-pinnen til <i>MX 43</i> (overføring av konfigurasjon eller oppdateringer til integrert programvare i <i>MX 43</i>). For å unngå datatap anbefaler Oldham å bruke USB-pinner som tilbys gjennom deres egne salgstjenester. En 4G-minnepinne kan lagre inntil 18 måneder med informasjon fra en MX-43 som består av 32 detektorer med en samplingsfrekvens på 2 sekunder og inntil 100 hendelser per dag og per detektor.
H.	USB-innsamlingsmodul.

Frontplate



Figur 11: Frontplate på MX 43 i veggmonterte og stativmonterte versjoner.

LCD display (Id. A)

Displayet viser enten målinger eller menyer for innstillinger. En visning i negativt bilde indikerer at modulen som vises nå er en alarm.

Detaljene for display er beskrevet i kapitlet Menyer på side 41.



Figur 12: eksempel på visning av måling (skjerm til venstre) eller innstilling (meny til høyre).

Referer til avsnittet *Display i normal modus* på side 42 for detaljer om informasjon som kan vises på skjermen.

Multifunksjonstaster (Id. B)

Funksjonen til hver av de fem tastene vises nederst i displayet, og endres avhengig av siden som vises.

Statuslys for soner (Id. C)

Åtte søyler med 7 lysdioder hver er til stede på en målingsenhet. De fire søylene til høyre er ikke operative på en *MX 43* med 4 linjer.



Hver søyle representerer en geografisk sone i hele systemet, og ikke de 4 eller 8 linjene fra *MX 43*.

Hver søyle viser status for alle sensorer i den tilsvarende sone som følger:

	lkon	Funksjon
	•	Oransje lysindikator for høy overskridelse av området (OVS: <i>overscale</i> , høy overskridelse av området). Denne verdien kan justeres opp til 110 % av området.
		Av: målingen er lavere enn programmert OVS-verdi.
		På: målingen er høyere enn programmert OVS-verdi. Alarmreleene vil bli aktivert med programmeringen. Samtidig viser displayet « > ».
		Nullstilling av OVS er manuell, og er bare mulig hvis den målte verdien har falt under den programmerte grensen.
		Styring av "Fjern tvil"
		Alarmen <i>Fjern tvil</i> gjelder bare for deteksjon av eksplosive gasser, over et område på 0-100 % LIE, og etter beslutningen til operatøren. Ved deteksjon av en gasskonsentrasjon på over 100 % LIE, indikerer LCD displayet en måling blokkert på 100 % LIE, og meldingen <i>>100 % LIE</i> . Meldingen: <i>Høy konsentrasjon</i> . <i>Nullstilling av en autorisert person i vedlikeholdsmenyen</i> vises. Indikatorlysene <i>OVS</i> og feilen (<i>FEIL</i>) er aktivert. Alarmen kan bare deaktiveres ved stans av sensoren via vedlikeholdsmenyen, når gassinnholdet har sunket ned igjen under denne grensen.
	ALARM 3	Røde statuslys for alarmer:
	ALARM 2	■ Av: måling lavere enn definert grense.
	ALARM 1	Fast lys: minst én av gassdetektorene er i alarmmodus. Bekreftelse programmeres i automatisk modus, eller har allerede blitt forespurt ved bruk av Alarm reset-knappen på frontpanelet.
		Blinkende lys: minst én av gassdetektorene er i alarmmodus. Bekreftelse programmeres i manuell modus.
_		Alarmreleene vil bli aktivert i samsvar med programmeringen.
	•	Oransje lysindikator for lav overskridelse av området (UDS: <i>underscale</i> , lav overskridelse av området). Denne verdien kan justeres fra 0 til -10 % av området. ■ Av: målingen er høyere enn programmert UDS-verdi.
		På: målingen er lavere enn programmert UDS-verdi. Alarmreleene vil bli aktivert med programmeringen. Samtidig viser displayet « < ». Nullstilling av UDS er automatisk så snart denne feilen er borte.
-	п	Oransie lysindikator for feil
		= Av: inden modul eller sensor har feil
		 Fast lys: kommunikasjonsproblem med én av modulene, eller målingen til sensoren er ikke gyldig, det vil si, er under -10 % av området eller over 110 % av området.
		Blinkende lys: målingsenheten i modus Vedlikehold (test, kalibrering).
		Nullstilling av feil er automatisk så snart feilen er borte.

Ikon Funksjon

POWER Grønn lysindikator for på/av sensorer/moduler i sonen.

- Av: alle sensorer i sonen er stanset.
- Fast lys: minst én av sensorene i sonen er i drift.
- Blinker: detaljene fra informasjonen til en av sensorene/modulene i sonen vises nå på LCD displayet.

Flash og sirene (ld. D og E)

Sirene (Id. D)

Lokalisert i øvre del av esken, sirenen er tilgjengelig som ekstrautstyr, bare for veggmontert versjon. Den er alltid intermitterende, og konfigureres via programmet *COM 43*.

Flash (Id. E)

Lokalisert i øvre del av esken, flash er tilgjengelig som ekstrautstyr, bare for veggmontert versjon. Den konfigureres med programmet *COM 43*.

Statusindikatorer (Id. F og G)

Disse to lysindikatorene reflekterer status til MX 43.

lkon	Funksjon
L	Grønn generell lysindikator På/Av viser status for elektrisk strømforsyning.
7	■ Fast: korrekt strømforsyning.
	■ Av: ingen strømforsyning.
	Blinker: problem med strømforsyning (mangel på strømforsyning, eller problemer med den interne batteripakken).
4	Oransje lysindikator for feil/vedlikehold.
r	■ Av: ingen feil oppdaget.
	■ Fast lys: tilstedeværelse av eventuelle feil (målingsenhet, sensor, kommunikasjon,
	minne). Alarmen slås av automatisk når feilen er borte.
	Blinkende lys: MX 43 i vedlikeholdsmodus (test, kalibrering).

Knappen Nullstilling av alarm (ld. H)

Ved å trykke på denne knappen bekreftes den interne buzzer, og potensielle alarmer. Denne knappen har samme funksjon som knappen for bekreftelse på avstand som kan være tilkoplet, se avsnittet *Kopling for bekreftelse på avstand*, på side 37.

Lokalisering av soner (Id. J og K)

Trekk ut fliken for å skrive inn soneetikettene.



Figur 13: uttrekkingav strimmelen.

Grenser for alarmer og releer

Grenser for alarmer, programmering av releer, styring av forsinkelser og metoder for bekrefting er gjort via programmet *COM 43*.

Merk: det er mulig å endre en eneste alarmgrense ved hjelp av menyen *Programmering* i *MX 43*.

Innstillinger av sensoralarmer

For hver sensor kan det programmeres:

- 3 alarmgrenser.
- Hver verdi kan konfigureres som stigende eller synkende verdi.
- Hver alarm kan konfigureres som øyeblikkelig alarm og/eller etter 15 480 minutter.
- Hver alarm har en justerbar hysterese på 0 til +3 % (eller -3 % for en negativ alarm) fra verdien til målingens område, i trinn på 1 %.
- En alarm for høy overskridelse av området (OVS: overscale).
- En alarm for lav overskridelse av området (UDS: underscale).
- En alarm for å fjerne tvil (i tilfelle eksplosimetriske detektorer).

Alarmer kan programmeres til automatisk eller manuell bekrefting (unntatt OVS, UDS og fjern tvil).

Automatisk sletting av alarmer

Bekreftelse (nullstilling) av alarmer krever ingen inngrep. Styring av alarmer (relé, lysindikatorer, buzzer) skjer i henhold til følgende tabell:

Hendelse	Skjermmeldin g	Alarmrelé (normal)	Alarmrelé (buzzer)	LED alarm	Intern buzzer (c)	
Opptreden	AL(1,2,3) og negativt bilde av sensor	Aktivert	Aktivert	Fast lys	Aktivert	
Trykk på Alarm reset	AL(1,2,3) og negativt bilde av sensor	Aktivert	Deaktivert	Fast lys	Deaktivert	
Forsvinning	Normal visning	Deaktivert (b)	Deaktivert	Av	(a)	

(a): obligatorisk manuell bekreftelse for å stanse den interne buzzer.

(b): automatisk deaktivering nå alarmen slutter, selv om ingen bekreftelse har blitt etterspurt før alarmen sluttet.

(c): hvis programmert.

Tabell 2: Automatisk sletting av alarmer.

Manuell sletting av alarmer

Bekreftelse (nullstilling) av operatør er obligatorisk. Styring av alarmer (relé, lysindikatorer, buzzer) skjer i henhold til følgende tabell:

Hendelse	Skjermmeldin g	Alarmrelé (normal)	Alarmrelé (buzzer)	LED alarm	Intern buzzer	
Opptreden	AL(1,2,3) og negativt bilde av sensor	Aktivert	Aktivert	Blinkende lys	Aktivert	
Bekreftelse aktivert	AL(1,2,3) og negativt bilde av sensor	Aktivert ved tilstedeværel se av hendelse	Deaktivert	Fast lys ved tilstedeværel se av hendelse	Deaktivert	
	AL(1,2,3) og negativt bilde av sensor	Deaktivert ved forsvinning av hendelse	Deaktivert	Av ved forsvinning av hendelse	_	
Forsvinning	g Normal Deaktivert visning (1)		Deaktivert	Av (1)	Deaktivert (1)	

(1): etter obligatorisk manuell bekreftelse.

Tabell 3: Manuell sletting av alarmer.

Interne releer og buzzer

Konfigurasjonen av driftsmodus av releer og lydalarmer og visuelle alarmer (ld. F og G) skjer gjennom programmet *COM 43.*

- Releer: 5 alarmreleer er felles (R1 R5) for alle linjene.
- Den interne buzzer er felles for alle alarmer for alle linjer, og aktiveres ved forekomsten av en hendelse (feil eller alarm). Den felles feilrelé aktiveres samtidig. Lydfrekvensen til den interne buzzer varierer i henhold til

alarmgrensen. De høye alarmgrensene har en raskere lydfrekvens for å adskille det oppnådde alarmnivå. Den interne buzzer kan deaktiveres via den interne programmeringsmenyen eller programmet *COM 43*.

Merk: feilreleet er ikke programmerbart via programmet COM 43, men er aktivert ved forekomsten av en feil.

Firmplate

Firmplate er festet på høyre side av MX 43. Den inneholder følgende informasjon:

- Funksjon og type utstyr.
- Advarsler for bruk.
- Likespenning for strømforsyning, frekvens, størrelsen på sikringen, nominell effekt.
- Vekselspenning for strømforsyning, frekvens, størrelsen på sikringen, nominell effekt.
- Symbol for ødeleggelse og fare.
- Produktnummer og serienummer, produsentens logo
- Versjon 4 eller 8 linjer.

Kommunikasjon

En digital RS485 Modbus utgang er tilgjengelig. Den manuelle er forestående. Ta kontakt Oldham på <u>info@oldhamgas.com</u> for mer informasjon

Drift av USB-pinne

Overføring av konfigurasjonen til MX 43



Filene på USB-pinnen må ikke endres. Hvis for eksempel en "firmware"-, "data"- eller "events"-fil endres på en datamaskin, vil den ikke lenger vises på *MX 43* når minnepinnen blir lest. Bare filer merket "configxxxxx" kan modifiseres for at de skal være lette å kjenne igjen. Når du endrer et filnavn, kan navnet ikke inneholde mer enn 19 tegn og ingen mellomrom. Bare bokstavene A(a) til Z(z), tallene 0 til 9 og spesialtegnene \$% '- _ @ ~`!(){}^# & kan brukes. Hvis andre tegn legges til, vil *MX 43* ikke kunne lese filen.

En kopi av *MX* 43-konfigurasjonen blir automatisk lagret på USB-pinnen (Figur 10, ref. A) når den er plugget inn. Konfigurasjonsfilen inneholder alle nødvendige inndata for å konfigurere *MX* 43 fullstendig. Den kan kopieres og overføres til en annen *MX* 43 for å få identisk konfigurasjon ved behov. Følg trinnene nedenfor:

- Sett programmerings velgeren (Figur 10, ref. D) på 2.
- Trykk på Reset-knappen (Figur 10, ref. H).
- Når du har omstartet MX 43, vil skjermen vise konfigurasjonsfilene på USB-pinnen.
- Velg filen som skal overføres fra USB-pinnen og trykk Upload

- Når bekreftelsesmeldingen vises, trykker du på Enter for å bekrefte overføringen. Ved å trykke på Escape vil du forlate skjermen uten å overføre konfigurasjonen.
- Programming in progress-meldingen vises, etterfulgt av Transfer successful. Plasser programmeringsvelgeren (Figur 10, ref. D) på 0. MX 43 vil deretter omstarte og bruke den nyopplastede konfigurasjonsfilen.

Overføring av intern programvare til MX 43

En kopi av den interne programvaren blir automatisk lagret på minnepinnen (Figur 10, ref. A) når den er plugget inn. Den interne programvarefilen inneholder programmet som tillater *MX* 43-driften. For å laste opp filen til *MX* 43. Følg trinnene nedenfor:

- Sett programmerings velgeren (Figur 10, ref. D) på 4.
- Trykk på Reset-knappen (Figur 10, ref. H).
- Når du har omstartet MX 43, vil skjermen vise programversjonene på USBpinnen.
- Velg filen som skal overføres fra USB-pinnen og trykk Upload
- Når bekreftelsesmeldingen vises, trykker du på *Enter* for å bekrefte overføringen. Ved å trykke på *Escape* vil du forlate skjermen uten å endre programmet.
- Programming in progress-meldingen vises, etterfulgt av Program updated successfully og Transfer successful. Plasser programmeringsvelgeren (Figur 10, ref. D) på 0. MX 43 vil deretter omstarte og bruke det nyopplastede programmet.

Bruke MX 43-inndatafiler på en PC

Løse ut USB-pinnen

Fjern aldri USB-pinnen uten å følge fremgangsmåten nedenfor: Du kan miste alle data på USB-pinnen, og filene vil ikke bli overført. Følg trinnene nedenfor:

- På startskjermen velg Menu > 6 USB key. Skriv inn passordet, velg 1. Configuration > Saving og velg Stop. Trykk Enter.
- Meldingen Do not remove the USB key vises. Vent til menyen vises før du tar ut minnepinnen.

Bruke dataene (datafilene)

- På en datamaskin åpner du en CSV-fil med data i *Excel*TM og konverterer data som kommaseparert (se følgende eksempel).
- Klikk på kolonne A og velg deretter fra menylinjen Data > Convert. Klikk på Delimiter > Next > Separator- Comma > Next > Data format - Standard > Finish.
- De første 10 linjene i tabellen inneholder informasjon om MX 43.
- Linjene Detector name til Last sensor replacement inneholder informasjon om konfigurasjonen av den første sensoren. De følgende blokkene inneholder informasjon om hver av de individuelle sensorene som er koblet til MX 43.

- Lenger ned er en tabell gruppert sammen. Hver linje inneholder data om sensorene koblet til *MX 43*. Dataene er:
 - Tabelloverskrifter: navnet på linjen, type gass, måleenhet.
 - På hver linje i tabellen: tidsstempel og gjennomsnittlige verdier for angitt tidsstempel. Tidsøkningen bestemmes av den definerte samplingsfrekvensen. Se Sampling Rate på side 51.

Time/Detector	CHAUFFERIE:	BRULEUR-	Line4	Line5	Line6	Line7	Line8
Gas	CH4	CH4	CH4	CH4	CH4	CH4	CH4
Unit	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL	%LEL
14:23:58	13	13	13	13	13	12	12
14:24:00	13	13	13	13	13	12	12
14:24:02	13	13	13	13	13	12	12

Figur 14: Utdrag av en datafil.

Bruk av data (hendelsesfil)

- På en datamaskin åpner du CSV-filen events i ExcelTM og konverterer data som kommaseparert (se følgende eksempel).
- Klikk på kolonne A og velg deretter fra menylinjen Data > Convert. Klikk på Delimiter > Next > Separator- Comma > Next > Data format - Standard > Finish. Maksimere kolonne A.
- De første 10 linjene i tabellen inneholder informasjon om MX 43.
- Linjene Detector name til Last sensor replacement inneholder informasjon om konfigurasjonen av den første sensoren. De følgende blokkene inneholder informasjon om hver av de individuelle sensorene som er koblet til MX 43.
- Lenger ned er en tabell gruppert sammen. Hver linje inneholder data om sensorene koblet til MX 43. Dataene er:
 - Tabelloverskrifter (Name of detector, Alarm, Type of alarm, Time, Date).
 - For hver linje i tabellen, er den tilsvarende hendelsen oppført.

Evenement				
Intitulé détecteur	alarmes	type	temps	date
CHAUFFERIE2	UDS	MARCHE	02:42:13	25/05/2013
BRULEUR-	UDS	MARCHE	02:42:13	25/05/2013
Line4	UDS	MARCHE	02:42:13	25/05/2013
Line5	UDS	MARCHE	02:42:13	25/05/2013
Line7	UDS	MARCHE	02:42:13	25/05/2013
ciric /	005	THE REAL PROPERTY AND A DECIMAL PROPERTY AND	02.72.13	20/00/2

Figur 15: Utdrag av hendelsesdatafilen.

Kapittel 5

Digitale moduler

Dette kapitlet presenterer de digitale modulene som kan plasseres på linjene i *MX* 43.



Tilkoplingen av modulene er beskrevet på side 33 og følgende sider. Konfigurasjon av digitale moduler skjer *via* programmet *COM 43*.

Adresserbare digitale moduler

Disse modulene er koplet til hver av de 4 eller 8 tilgjengelige linjene på *MX 43*, opptil 32 moduler på en versjon med 8 linjer eller 16 moduler på en versjon med 4 linjer. Tabellen nedenfor samler de tilgjengelige moduler:

Type modul	Illustrasjon	Side
Digital gassdetektor (OLCT 10N, OLCT 80, iTrans 2).	99	-
Utgangsmodul 4 releer med 2 ekstra logiske innganger.		26
Utgangsmodul 8 releer med 2 ekstra logiske innganger.		26
Modul 8 analoge innganger.		29
Modul 16 logiske innganger.		28
Modul 4 analoge utganger 4-20 mA med 2 ekstra logiske innganger.		30
Tabell 1: De adresserbare digitale moduler		

Transmisjon RS485

Generell topologi for RS485 nettverk

De digitale modulene er koplet sammen med en tvunnet parkabel på 4 x 0,22 m minimum, type MPI-22A, med nominell impedans på 100 Ohm. Denne kabelen leder signalet RS485 (A og B) på et par, og på det andre paret strømforsyning av moduler (0-24 V DC) som er koplet på linjen. En skjerming knytter alle modulene til terminalen på *MX 43*.

Terminalene +24 V DC, 0V, A, B er henholdsvis koplet til terminalene +24 V DC, 0V, A, B av de andre moduler på linjen, og så på kontakten på tilsvarende linje på målingsenheten. Kabelens skjerming må være koplet til jordskinnen på *MX 43*.

På enden av jordingen, må motstanden i slutten av linjen på 120 Ohm (EOL RESISTOR/MOTSTAND EOL) være aktivert (uansett hvilken siste modul).



Ingen del av de nakne ender av ledninger på terminalene må være synlige. På grunn av beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser, må dataledninger, samt skjermledningen (eller flette) kuttes så kort som mulig.



Figur 16: prinsipp for tilkopling av moduler på en linje i MX 43.



Feil installasjon av kabler eller pakknipler kan føre til målefeil eller en systemfeil.

Ikke legg kabler i nærheten av utstyr som motorer, transformatorer eller linjer som genererer et sterkt magnetisk felt. Det bør alltid sikres en god separasjon av kabler med kabler i andre kretser.

Konfigurasjon av kommunikasjon.

Modulens adresse

Alle digitale moduler på en linje må identifiseres med en unik adresse.

Bryterne 1-5 på konfigurasjonsblokken for hver enkelt modul tillater å fastsette en talladresse (1-32) i binær modus.

I illustrasjonen overfor, har adressen 9 (10010) blitt definert.

Adressetabellen under gir en oversikt over mulige kombinasjoner.



Figur 17: brytere for adressekonfigurasjon.

dresse odul	Brytere (ON = 1; OFF = 0)		dresse odul	Brytere ס (ON = 1; OFF =		e F = 0)					
ă Ă	1	2	3	4	5	Ă	1	2	3	4	5
1	1	0	0	0	0	17	1	0	0	0	1
2	0	1	0	0	0	18	0	1	0	0	1
3	1	1	0	0	0	19	1	1	0	0	1
4	0	0	1	0	0	20	0	0	1	0	1
5	1	0	1	0	0	21	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	22	0	1	1	0	1
7	1	1	1	0	0	23	1	1	1	0	1
8	0	0	0	1	0	24	0	0	0	1	1
9	1	0	0	1	0	25	1	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	26	0	1	0	1	1
11	1	1	0	1	0	27	1	1	0	1	1
12	0	0	1	1	0	28	0	0	1	1	1
13	1	0	1	1	0	29	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	0	30	0	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	31	1	1	1	1	1
16	0	0	0	0	1	32	0	0	0	0	0

Tabell 5: Adressetabellen (adresse avhengig av bryternes posisjon).

Merknader:

- Den fysiske adressen til en modul (1-32) må være identisk med den registrerte adressen via konfigurasjonsprogrammet COM 43 til målingsenheten.
- Når du skifter en modul, skal alle brytere for konfigurasjon av den nye modulen plasseres i samme konfigurasjon som for den tidligere modulen.
- Bryterne 6 (FRAME FILLING / FYLLING AV RAMME) må være plassert på OFF og 7 (DELAY / FORSINKELSE) må være plassert på ON.
- En modul med analoge innganger tar systematisk 8 adresser.

Motstand i slutten av linjen

For den siste modulen i hver linje, og bare den, plasser bryter nr. 8 (EOL RESISTOR/MOTSTAND EOL) på posisjon ON eller plasser krampen til det analoge inputkortet til *Closed*.

1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8 Bullsts	ON ON	ON ON	ON	ON	ON	ON
	SISTOR NGE F D L	1 2	3 4	5	6	7	8
	SISTOR SISTOR						DL DL

Figur 18: bryter for motstand på slutten av linjen til posisjon "ON".

Relémoduler

Funksjon

Denne digitale modulen, tilgjengelig i to versjoner, tillater kontroll av:

- 1 til 4 reléutganger;
- eller 1 til 8 releer.

Ellers har den to logiske innganger.





Digital linje 4 ledninger

4 eller 8 reléutganger (CRT 250 V AC - 2A)

Figur 19: modul 8 releer.

Presentasjon



Id. A - Koplinger for logiske innganger

Hver av disse to terminalene (Figur 20, Id. A) kan koples til en kontakt uten potensial i samsvar med Figur 38. Det er ingen alarm når kontakten er åpen.

Id. B - Brytere for konfigurering av modulen

Disse bryterne vil bli plassert i henhold til følgende tabell.

Beskrivelse	Symbol
<i>Slave number</i> Slavenummer	Se detaljer i avsnittet <i>Modulens adresse</i> på side 24.
<i>Frame filling</i> Fylling av ramme	Fabrikkinnstilling. Skal ikke endres.
<i>Delay</i> Forsinkelse	Fabrikkinnstilling. Skal ikke endres.
E.O.L Resistor Motstand i slutten av linjen (EOL)	Se detaljer i avsnittet <i>Motstand i slutten av linjen</i> på side 25.
Taball 6: Brytara for k	onfigurasion av Bolómodul

Tabell 6: Brytere for konfigurasjon av Relémodul.

Id. C - Relékonfigurasjon brytere

Utdatastatus for hvert relé er avhengig av konfigurasjonen av bryterblokken (Figur 20, C). Still inn bryteren på ON (aktivert) eller OFF (deaktivert) i henhold til ønsket sikkerhetstype. Hver bryter virker på releet som har samme nummer (bryter 1 virker på relé 1). Kontaktene er representert når strøm og alarm ikke er aktiv.

For modul 4 releer, er bare bryterne 1 til 4 aktive.

Id. E – Programmerbare releer

I maksimal konfigurasjon kan *MX 43* styre 24 eksterne releer (enten 24 moduler med en angitt relé, eller 3 moduler med 8 releer, alle angitte). Releene kan programmeres individuelt. Funksjonen for hvert relé er avhengig av konfigurasjonen.

Hver av de seks hendelser av sensor [AL1 - AL2 - AL3 - Høy overskridelse av området - Lav overskridelse av området - Feil] kan styre en eller flere eksterne eller interne releer. Flere hendelser kan være knyttet til et enkelt relé.

Innstillinger av releer

Alarmgrensene som styrer releene kan bare stilles inn av programmet *COM 43* i modus:

- Normal: funksjon av relé avhengig av normal styring av alarmer. (relé vil bare koples inn dersom hendelsen overstiger lengden på forsinkelsen).
- Buzzer funksjon (relé som kan bekreftes): samme som i normal funksjon, i tillegg til bekreftelse av releet, selv om hendelsen fortsatt er til stede. Forsinkelsene er:
 - . Tid for bevaring: minimal aktiveringstid, kan justeres mellom 0 og 900 sekunder.
 - . Automatisk bekreftelse: hvis aktivert, justerbar tid mellom 15 og 900 sekunder før buzzer-releet automatisk bekreftes.
 - . Reaktivering: hvis valgt, justerbar tid mellom 15 og 900 sekunder før buzzer-releet er reaktivert

Styring av alarmreleer

- Logiske ligninger på opp til 4 nivåer i parentes av logiske operatører OR AND, NOR, NAND. Resultatet av ligningen kontroller releet.
- Funksjoner for Voting (x over y): det kreves minst "x" hendelser over den totale "y" for å aktivere releet. Alternativt kan brukeren definere at en feil regnes som en hendelse, på samme måte som en alarm.

Id. F - Statuslys for relé

Status for hvert relé er angitt med en rød DEL (Figur 20, ld. F):

- DEL av. spole uten strømforsyning.
- DEL på: spole med strømforsyning.

Id. G - Koplinger for reléutganger

Den nominelle motstandsbelastning for hver kontakt er 2A / 250 V AC eller 2A / 30V DC.

Tilkopling

Referer til Kapittel 6, på side 33.

Konfigurasjon

Det skjer via programmet COM 43.

Modul 16 logiske innganger

Funksjon

Denne digitale modulen tillater overvåkning av 1 til 6 logiske innganger av MX 43. I versjon med 8 kanaler, kan målingsenheten håndtere opp til 32 logiske innganger, fordelt for eksempel på 32 moduler med logiske innganger med en angitt inngang per modul, eller på 2 moduler med 16 logiske innganger. I versjon med 4 kanaler, kan





Digital linje 4 16 logiske innganger

Figur 21: modul med 16 logiske innganger.

ledninger

Presentasjon

ld.	Beskrivelse
A.	Brytere for konfigurering av modul (numerisk adresse, forsinkelse og motstand i slutten av linjen).
В.	Strømkontakt og digitalt nettverk.
C.	Logiske innganger 1 til 16.



Figur 22: modul med 16 logiske innganger.

Id. A - Brytere for konfigurering av modulen

Disse bryterne vil bli plassert i henhold til følgende tabell:

Beskrivelse	Symbol
Slave number Slavenummer	Se detaljer i avsnittet <i>Modulens adresse</i> på side 24.
<i>Frame filling</i> Fylling av ramme	Fabrikkinnstilling. Skal ikke endres.
<i>Delay</i> Forsinkelse	Fabrikkinnstilling. Skal ikke endres.
E.O.L Resistor Motstand i slutten av linjen (EOL)	Se detaljer i avsnittet <i>Motstand i slutten av linjen</i> på side 25.

Tabell 7: Brytere for konfigurasjon av Modul logiske innganger.

Id. C - Koplinger for logiske innganger

Hver av de 16 inngangene kan koples til en potensialfri kontakt i samsvar med Figur 39. Status for disse inngangene blir overført via den digitale linjen til *MX 43.* Det er ingen alarm når kontakten er lukket.

Tilkopling

Referer til Kapittel 6, på side 33.

Konfigurasjon

Det skjer via programmet COM 43.

Modul 8 analoge innganger

Funksjon

Denne digitale modulen tillater overvåkning av 8 analoge innganger (4-20 mA eller Wheatstonebro).



8 analoge innganger Digital linje 4 ledninger

Figur 23: modul med 8 analoge innganger.

Presentasjon

ld.	Beskrivelse
Α.	Jumper for konfigurering 4-20 mA eller Wheatstonebro.
В.	Følsomhetsjustering.
C.	Nullstilling.
D.	Målepunkt for hver kanal.
E.	Referanse 1.2V for justering av bro.
F.	Brytere for start eller stans av innganger. Ikke brukt, alltid i posisjon ON.
G.	Kabelsko 0V for justeringen 4-20 mA.
H.	Brytere for konfigurasjon av kortet (digital adresse, forsinkelse).
J.	Innganger 1 til 8 (4-20 mA eller Wheatstonebro etter ld. A).
K.	Justering av spenningen til filament (fabrikkinnstilling).
L.	Delereim for 4-20 mA ved parallellkopling av flere analoge sensorer på samme linje (applikasjons parkering).
M.	Strømkontakt og digitalt nettverk.
N.	Krampe for motstand på slutten av linjen. (plassertøverst, motstand på slutten av linjen tilkoplet).



Figur 24: modul med 8 analoge innganger.

Id. E - Brytere for konfigurering av modulen

Disse bryterne vil bli plassert i henhold til følgende tabell:

Beskrivelse	Symbol
<i>Slave number</i> Slavenummer	Se detaljer i avsnittet <i>Modulens adresse</i> på side 24.
<i>Frame filling</i> Fylling av ramme	Fabrikkinnstilling. Skal ikke endres.
<i>Delay</i> Forsinkelse	Fabrikkinnstilling. Skal ikke endres.
E.O.L Resistor Motstand i slutten av linjen (EOL)	Se detaljer i avsnittet <i>Motstand i slutten av linjen</i> på side 25.

Tabell 8: Brytere for konfiguras jon av *Modul analoge innganger*.

Tilkopling

Referer til Kapittel 6, på side 33.

Konfigurasjon

Det skjer via programmet COM 43.

Merknad relatert til manuell kalibrering av sensorer koplet til modul 8 analoge innganger.

1. Nullstilling

Injiser standardgass for å oppnå 4 mA. Plasser multimeteret mellom markørene E og D (Figur 24). Hvis den målte verdien er forskjellig fra 0 V, juster C.

2. Justering av følsomhet

Etter å ha injisert gassen, plasser multimeteret mellom markørene E og D (Figur 24). Hvis den målte verdien er forskjellig fra 1.6 V, juster B.

Dersom verdien fra innstillingen er forskjellig, gjenta beregningen: V= I (mA) x 0,10 (V/mA)

Eksempel: hvis spenningen er 12 mA, må "V" være tilsvarende 0.8 V.

Hvis poenget E ikke bruker G-punktet og legge 1.2V i den grad.
Modul 4 analoge utganger

Funksjon

Denne digitale modulen gir 1 til 4 uavhengige analoge verdier (4-20 mA) opto-isolert fra verdier utstedt av *MX 43* som kan uavhengig være aktivert eller deaktivert:

- Aktivert: signalet 4-20 mA varierer avhengig av inngangen.
- Deaktivert: signalet 4-20 mA er blokkert til 0 mA uansett inngangssignal.

2 logiske innganger



4 analoge utganger 4-20 mA

Figur 25: prinsipp for modul med 4 analoge utganger.

Flere analoge verdier kan være assosiert med en enkel utgang 4-20 mA, som autoriserer styringen av minimum, maksimum eller gjennomsnittet i en gruppe detektorer. Denne modulen har også 2 logiske innganger.

Presentasjon

ld.	Beskrivelse
Α.	Kopling for 2 logiske innganger
B.	Strømkontakt og digitalt nettverk.
C.	Brytere for konfigurering av modul (numerisk adresse, forsinkelse og motstand i slutten av linjen).
D.	Trykknapp. Et trykk på denne knappen genererer en strøm på 20 mA i utgang for hver kanal.
E.	(E1 til E4) opto-isolerte uavhengige analoge utganger 4-20 mA.
F.	(F1 til F4) Justering av 20 mA i utgang av kanal.

Figur 26: modul med 4 analoge utganger.

Id. A - Koplinger for logiske innganger

Hver av disse to terminalene (Figur 26, ld. A) kan koples til en kontakt uten potensial i samsvar med Figur 38 Status for disse inngangene blir overført via den digitale linjen til *MX 43*.

Id. C - Brytere for konfigurering av modulen

Disse bryterne vil bli plassert i henhold til følgende tabell:

Beskrivelse	Symbol
<i>Slave number</i> Slavenummer	Se detaljer i avsnittet <i>Modulens adresse</i> på side 24.
<i>Frame filling</i> Fylling av ramme	Fabrikkinnstilling. Skal ikke endres.
<i>Delay</i> Forsinkelse	Fabrikkinnstilling. Skal ikke endres.

Beskrivelse

Symbol

E.O.L Resistor Motstand i slutten av linjen (EOL)

Se detaljer i avsnittet Motstand i slutten av linjen på side 25.

Tabell 9: Brytere for konfiguras jon av *Modul analoge utganger*.

Tilkopling

Referer til Kapittel 6, på side 33.

Konfigurasjon

Det skjer via programmet COM 43.

Kapittel 6

Ledningsnet og Elektriske tilkoplinger

Dette kapitlet beskriver elektrisk tilkopling av alle komponentene i systemet (MX 43, moduler, tilleggsutstyr).

Tilkopling av målingsenheten

Den elektriske tilkoplingen må utføres av kvalifisert personell i samsvar med ulike direktiver som gjelder i landet for installasjonen.



MX 43 har ikke PÅ/AV-bryter.

Enkelte spenninger kan forårsake alvorlig skade eller død. Det anbefales å installere utstyr og legge kabler før strømmen koples til. Feil installasjon kan føre til feil i målinger eller systemfeil. Det er viktig å nøye følge alle instruksjonene i denne manualen for å sikre riktig funksjon av systemet.

Tilgang til terminaler

- I veggmontert versjon: etter å ha låst opp de to låsene, vipp frontpanelet til venstre for å få tilgang til terminalene for kabling (Id. A).
- I rack-versjon: kabling av terminaler utføres på baksiden av målingsenheten (Id. B).



Figur 27: tilgang i veggmontert versjon (venstre) og rack-versjon (høyre).

Strømforsyning

MX 43 kan strømforsynes fra en kilde 110-240 V AC, 50/60 Hz, maks 1.5A.

Kontroller strøm og spenning i nettverket før du kopler til noe som helst. Alle elektriske tilkoplinger skal foretas når apparatet IKKE er tilkoplet strøm.

MX 43 må beskyttes i oppstrøm av en differensiert strømbryter med bipolar responskurve av typen D kaliber 4 A. Denne strømbryteren må inngå i bygningens elektriske installasjon, og befinne seg nært *MX* 43 og være lett tilgjengelig for operatøren. Den vil være merket som anordningen som stanser *MX* 43.

Koplingen av strømforsyningen vil bli foretatt på terminalen som vist i Figur 28. Jordlederen skal være tilkoplet jordingsterminalen (ld. B).



Figur 28 : tilkopling av strømforsyning i veggmontert versjon (B) og rack-versjon (C).

Ekstern strømforsyning 24 V DC

MX 43 kan strømforsynes fra en kilde 22 - 28 V DC, min. 3.2 A. I dette tilfellet, kople kilden 24 V DC til tilsvarende terminal (Figur 29, Id. A) etter polaritet. Denne inngangen er beskyttet av sikring F1.



Figur 29: tilkopling av ekstern strømforsyning 24 V DC (ld. A).

Hovedstrømforsyningen lader den interne batteripakken. De eksterne strømforsyningene 110-240 V AC, 24 V DC og batteripakken kan brukes samtidig; med en intern beskyttelse til stede.

Integrert strømforsyning for backup

MX 43 kan utstyres med en batteripakke NiMH 24V DC for å opprettholde strømforsyningen av målingsenheten i fravær av ekstern strømforsyning eller ekstern spenning 24 V DC. Batteriet lades opp av hovedstrømforsyningen (110-240 V AC).

Batteripakken krever en kontinuerlig ladning i 7 dager før den når sin maksimale kapasitet. Batteritiden er avhengig av konfigurasjonen til *MX* 43.

Hvis batteripakken ikke er installert ved levering, gjør som følgende:

- 1. Plasser og fest batteripakken (ld. A) på stedet som indikert, ved å bruke de 4 medfølgende skruene.
- 2. Kople batteripakken til koplingen (Figur 30, ld. B) til kortet. En feilsikring forbyr enhver koplingsfeil.



Figur 30: plassering av batteripakken.

Jording

MX 43 er ment å bli brukt i deler av installasjonen som tilsvarer overspenningskategori II, og forurensningsgrad 2 i henhold til EN / IEC 60947-1. For å opprettholde denne beskyttelsesklassen, er det absolutt nødvendig å kople jordingsterminalen (Figur 31, ld. A) til stedets jording. Dessuten skal fletter for kabler for de digitale linjene også bli knyttet til denne jordskinnen.



Figur 31: tilkopling av jord via jordskinnen.

Digitale linjer

Kabling av digitale linjer kopler målingsenheten til ulike moduler posisjonert på linjer som er beskrevet i avsnittene *Moduler OLCT 10N*, *Moduler 4 eller 8 releer, Moduler 16 logiske innganger, Moduler 8 analoge innganger* og *Moduler 4 analoge utganger* i dette samme kapitlet. Det minnes om at denne kabelen er en tvunnet parkabel på 4 x 0,22 m minimums, type MPI-22A, med nominell impedans på 120 Ohm.

Analoge kanaler

For en analog 4-20mA detektor koblet direkte på MX 43 kanaler, kan du koble detektoren like nedenfor. Jeg er 4-20mA signal, 0 og 24V svarer til strømforsyningen.



Figur 32: 4-20m A detektor koblet direkte på MX 43 kanalene.

Se under figuren for hovedkortet med posisjon for kanalen oppkobling og releer



Figure 33 : MX 43 Hovedkort

Interne alarmreleer

MX 43 har 6 interne alarmreleer som følgende:

Utgang	Funksjon
R1	Reléfunksjon fritt programmerbar.
R2	Reléfunksjon fritt programmerbar.
R3	Reléfunksjon fritt programmerbar.
R4	Reléfunksjon fritt programmerbar.
R5	Reléfunksjon fritt programmerbar.
Svikt (Standard)	lkke-programmerbart felles relé, strømsatt, aktivert ved tilstedeværelse av en svikt i <i>MX 43</i> (detektor og/eller modul, økt innvendig temperatur, overgang til strømforsyning fra reservebatteri, systemanomali, etc.). Sletting av dette releet skjer automatisk.

Tabell 10: Interne alarmreleer.

De tørre kontaktene (nominell motstandsbelastning på 2 A ved 250 VAC og 2 A ved 30 VDC) på de interne seks releene R1, R2, R3, R4, R5 og Standard brukes på nevnte MX 43-hovedkort på R1, R2, R3, R4, R5 og Standardkontakter (Figur 34).



Figur 34: koplinger for interne alarmreleer (Id. A).

Koble eksternt utstyr til styreenheten på terminalkontaktene R1 til R5.



Relekontaktene er vist uten strøm på MX 43. Posisjonen på kontaktene (ingen alarm) når MX 43 er strømsatt, vil avhenge av relékonfigurasjonen (strømsatt eller ikke). Releene programmeres via COM 43-programmet.

Ekstern bekreftelseskontakt

Ved behov kobler du ACQUIT-terminalen (tørrkontakt NO) til et eksternt bekreftelsessystem.



Figur 35: Ekstern bekreftelseskontakt(A).

Kopling for styring av flash og sirene

Denne koplingen som strømforsynes i 24 V DC av *MX 43,* tillater strømforsyning av et roterende lys og en sirene tilgjengelig som ekstrautstyr på *MX 43* i veggmontert versjon. I rack-versjon, kan disse koplingene bli brukt for strømforsyning av en lydalarm (24 V DC, maks. 19 mA) og en visuell alarm (24 V DC, maks. 40 mA). Husk på å respektere polariteten.



Figur 36: kopling for flash og sirene (ld. A).



Figur 37: beliggenhet for flash og sirene (Id. A).

Moduler 4 eller 8 releer





39

6 - Ledningsnet og Elektriske tilkoplinger

Modul 4 analoge utganger



Kapittel 7

Menyer

Generell forgrening

Figuren nedenfor viser den generelle forgreningen for alle menyene.



Figur 43: generell forgrening for menyer i MX 43.

Funksjoner for navigasjonstaster

Tast	Funksjon
$\wedge \downarrow$	Vertikal plassering i den valgte blokkmenyen.
$\rightarrow \leftarrow$	Horisontal plassering mellom to blokkmenyer.
Enter	Validering av den valgte linjen.
Esc	Gå tilbake til forrigeskjerm.

Tabell 11: Funks jon for navigas jonstaster.

Display i normal modus

Display av målinger



Figur 44: eksempel på visningsskjerm for målinger i normal modus og i negativt bilde.

ld.	Betydning
Α.	Søylediagram som indikerer alarmgrenser.
В.	Måleområde, detektert gass og beskrivelse av sensoren.
C.	Verdi for gjeldende måling med enhet og detektert gass.
D.	Verdi av gjennomsnittlig måling hvis programmering ble gjort via programmet <i>COM</i> and depending on the display settings (see <i>Display Settings</i> , on page 44).
E.	 USB-pinnesymbol, se punkt 6. USB Key på side 51. Fraværende når USB-pinne er fraværende, og/eller dataopptak ikke har startet (meny 6. USB Key > 1. Configuration > Data Logging: OFF. Lyser når USB-pinne er tilstede, og/eller dataopptak har startet (meny 6. USB Key > 1. Configuration > Data Logging: ON) Blinker når minnepinnen er fraværende og Data Logging-
	alternativet er satt til ON.
F.	Indikator for målingstendens.
	Stigende tendenskurve.
	Synkende tendenskurve.
G.	Adressen til digital sensor på en digital linje, eller kanalnummer for en analog detektor.
H.	 Funksjonstaster. Forrige sensor: viser målingene fra forrige sensor; skanner alle sensorer på alle linjer. Neste sensor: viser målingene fra neste sensor; skanner alle sensorer på alle linjer. Meny: viser hovedmenyen. Se avsnittet "Hovedmeny" på side 43. Se 4 sensorer: viser et sett med 4 sensorer (sensor ID, søylediagram som indikerer alarmgrenser, verdi for gjeldende måling med enhet og detektert gass). Bruk knappen Neste side eller Forrige side. for å vise de fire følgende sensorer: overgangen til den neste sonen er automatisk. Se 8 sensorer: viser et sett med 8 sensorer (sensor ID, verdi for gjeldende måling med enhet og detektert gass). Andre lignende

- Se 16 sensorer: viser et sett med 16 sensorer (sensor ID, verdi for gjeldende måling med enhet og detektert gass). Andre lignende knapper er valgfrie Se 4 sensorer.
 - Se 1 sensor: display i normal modus (Figur 44).
- Kurve: viser kurven for målinger de siste 4 timer (Figur 45). Piltast → og Piltast ← tillater forflytting på tidsskalaen. Den vertikale stiplede linjen viser konsentrasjon og tidsstempelet for det vurderte punktet. Esc går tilbake til visning av verdier.
- J. Informasjon om sensorens status.
- K. Informasjon om status til MX 43.
- L. Indikasjonssone for aktiverte alarmer med blinkende display av grenser. Skjermen skifter til negativt bilde (Figur 44, skjerm til høyre).



Figur 45: eksempel på skjerm med visning av kurver.

Hovedmeny

Viser alle menyer for styring av MX 43.



Figur 46: hovedmenyen.

1. System

2. Passord

- 1. System-Viser programinformasjonprogram
- Viser programmets versjon, *bootloader* (intern mikroprogramvare for lasting av programmet), konfigurasjon, samt programvarekontroller.
 - Målingsenheten er beskyttet av to adgangskoder, der begge er satt til 1000 som standard fra fabrikken. Du kan endre passordene i denne menyen eller via COM 43. Passordene vil bli bedt om hver gang du går inn en meny som de beskytter.

Passord på 1. nivå: gir tilgang til kalibreringsmenyen

Passord på 2. nivå: gir tilgang til menyene Programmering, Kalibrering, Vedlikehold. Dette

passordet vil også være nødvendig for sletting av data fra informasjonsmeny en. 3. Dato og Styring av tidsstempel (år, måned, dag, time, minutt, tidspunkt sekund). 4. Styring av Scrolling display display OFF: the display is frozen on a selected detector ON: scrolls through detectors every two seconds Bv zone ON: displays all detectors assigned to the same zone (same bar of leds). OFF: displays all connected detectors regardless the zone they are assigned to. Screen saver OFF: no screen saver. ON: turns into the screen saver mode (displays Oldham logo) if no key is pressed for a certain period of time. Averaged value OFF: averaged gas measurement value is not displayed. ON: displays the averaged gas measurement values over the last fifteen minutes or eight hours depending on the settings done with COM 43. Typically used when toxic gas detectors. Valg av visningsspråk i menyene. 5. Språk 2. Programmering 1. M/A buzzer Aktiverer eller deaktiverer den interne buzzer i MX 43. 2. Endre Tillater å endre beskrivelser av sensorer som tidligere beskrivelse er programmert med COM 43. 3. Endre Tillater å endre grenser til sensorer som tidligere er grenser programmert med COM 43. 4. Port RS485 Konfigurasjon av Port RS485 (hastighet, paritet, stoppbiter, slavenummer). Denne konfigurasjonen er bare nyttig hvis MX 43 er utstyrt med RS485kommunikasjonskort.

3. Kalibrering

Hvis målecellen har blitt endret, er det viktig å erklære det med meny nr. 5 Endring av cellen.

1. Velg sensor

Denne menyen tillater valg av sensorer som skal kalibreres (kalibrering fra MX 43 eller på sensoren).

- A. Display av informasjon som er definert av programmet *COM 43*, som er viktig å vite: målingens område, detektert gass, beskrivelse av gjeldende sensor og dens type.
- B. Viser, for den gjeldende sensor:
 - Siste kalibrering: dato og tidspunkt for siste utførte og vellykkede kalibrering.
 - Siste endring av celle: dato og tidspunkt for siste endring av cellen.
 - Slitasjenivå: forholdet mellom verdien av standardgass og avlest verdi (måling av følsomhet). Et slitasjenivå på over 100 % innebærer endring av cellen.
- C. Viser adressen (digital sensor) eller kanalnummer (analog sensor) som er koplet til sensoren.
- D. Velg sensorer som skal standardiseres.
 - Velg en eller flere sensorer med tastene Forrige sensor eller Neste sensor.
 - Trykk på knappen Velg, trykk på Standardgass for å føre inn verdien med hjelp av tastene ↑↓. Valider med Enter. Merk: Bare de analoge sensorer som ikke er utstyrt med en lokal skjerm kan kalibreres fra målingsenheten MX 43. For andre sensorer, menyen "Velg sensor" tillater bare å gå til kalibreringsmodus, for å ikke sette i gang en alarm i løpet av deres manuelle kalibrering.
 - Trykk på Esc å starte prosessen med lagring av målinger for å standardisere sensorer. Fortsett til avsnitt "2 Lagring".
- E. Viser kurven for lagrede verdier under injisering av ren luft og standardgass.



Figur 47: eksempel på skjerm "Velg sensorer".

2. Lagring

 Ja: starter lagringen av standardiserte målinger fra sensorer som er valgt. Fra dette øyeblikk vil alle standardiserte målinger bli lagret for disse sensorene. "Start lagring" vil da vises. Standardisering av sensorer ved hjelp av standardgass kan begynne. For en sensor der cellen har blitt endret, er det viktig å justere sensoren lokalt for å oppnå 4-20 mA i utgang, tilsvarende sensorens område. For sensorene som er koplet til modulen med analog inngang, foreta justeringene direkte på modulen (jf. side 40).
 Advarsel: under kalibreringer skal standardgassen injiseres i minst

Advarsel: under kallbreringer skal standardgas sen injiseres i minst tretti sekunder.

■ Nei: avbryt lagringsprosessen.

3. Slutt på lagring

- Ja: Standardisering av sensorer er fullført, valider slutten på lagringen av standardiserte målinger fra sensorer som tidligere er valgt. Fra dette øyeblikk vil ingen standardiserte målinger bli lagret. "Stans lagring" vil da vises.
- Nei: avbryt prosessen for slutt av lagring.

4. Validering

Tillater justering og validering av nullstilling, og følsomhet av detektorer når standardiseringen er ferdig.



Figur 48: Justering av nullstilling (venstre) og følsomhet (høyre).

Operasjonsmodus

Velg av sensor

1. Velg sensoren som skal standardiseres med tastene Forrige sensor og Neste sensor og trykk på Valider.

Nullstilling

- 1. Kontrollen **Zoom** er aktiv.
- Velg sonen for kurven som interesserer deg med tastene ← og →. Trykk på Zoom + til aktivering av kontrollen Zero (null). Juster eventuelt markørens posisjon for å få frem ordet OK, som angir at det valgte området er tilstrekkelig stabilt.
- 3. Trykk på der for å velge beskrivelsen Zero.
- 4. Bekreft nullinnstillingen ved å trykke på Valider zero.
- 5. Beskrivelsen Føl (for følsomhet) er aktiv fra nå av.

Hvis følsomheten ikke skal justeres, trykk på ở og på **END**, til meldingen "Vil du bare justere sensorens nullstilling?", trykk på **Valider kalibrering**. Bare sensorens nullstilling har blitt utført.

Hvis følsomheten skal justeres, gå direkte til neste avsnitt.

Justering av følsomhet

- 1. Kontrollen Føl er aktiv.
- Velg sonen for kurven som interesserer deg med tastene ← og →. Trykk på Zoom + til aktivering av kontrollen Føl. Juster eventuelt markørens posisjon for å få frem ordet OK, som angir at det valgte området er tilstrekkelig stabilt.
- 3. Bekreft justeringen av følsomhet ved å trykke på Valider føl.

Lagre standardiseringen

- Meldingen "Vil du bekrefte nullstillingen og følsomheten av sensoren?" vises. Trykk på Valider kalib for å bekrefte justeringen av nullstillingen og følsomheten, eller på Esc for å avbryte prosessen.
- 2. Sensoren er standardisert.

5. Endre celle

Denne funksjonen tilbakestiller parameterne (slitasjenivå, dato for standardisering, interne parametere som tilsvarer området 4-20mA, osv.) fra sensoren/sensorene valgt etter, eller med tanke på en endring av celle.

Velg av sensor

1. Velg sensoren eller sensorene som skal nullstilles med tastene Forrige sensor og Neste sensor og trykk på Velg.

Nullstilling av sensor eller sensorer

- 1. Trykk Esc for å starte nullstillingen av de valgte cellene.
- Gå deretter videre til endring av celle, og deretter til standardisering av tilhørende sensorer via menyene "1 Velg sensorer "," 2 Lagring"," 3 Slutt på lagring" og "4 Validering"

4. Vedlikehold

Tilgang

Trykk etterfølgende på tastene Menyer og Vedlikehold.

1. M/A linje

Stopper linjen (linjen er ikke lenger strømforsynt og sensorene er stanset); ingen hendelser kan bli generert fra nå av.

2. M/A sensor

Stopper sensoren (ingen hendelser kan bli generert fra nå av) hvis der var ingen alarm eller ingen feil.

3. M/A testsensor

Tillater kontroll av riktig funksjon av en sensor. I denne modusen er lagring og alarmreleer hemmet.

4. Simulering

Fra valget meldingen "Målingsenheten sikrer ikke lenger deteksjon" vises.

- Målingsenheten tar ingen hensyn til innkommende informasjon (sensorer, logiske innganger).
- Målinger/status for simuleringer er initialisert til verdier av gjeldende målinger/status. Releer, den interne buzzer, de analoge utganger forblir i deres aktuelle status.
- Skjermer, styring av releer, utganger, osv. ... er som i normal drift.

- Den interne relé og felles LED for feil er aktivert.
- Hvis du vil endre verdien til en sensor, bruk tastene ↓↑ for å øke eller minske verdien til den simulerte verdien fra – 15 % til 115 %. For en logisk inngang, bruk tasten ←→ for å velge inngangen, ↓↑for å velge *Alarm* eller *Uten Alarm*.
- Alarmbannerne vises ikke.
- Hendelsesjournalen viser Start Simulering og Slutt Simulering.
- Gå ut av simuleringsmodus ved å trykke på tasten Slutt Simulering. Det skjer så automatisk bekreftelse, og nullstilling av gjennomsnittsverdier. De gjeldende målingene vises igjen.

5. Informasjon

1. Sensorer

Viser den viktigste informasjonen om sensoren (type, område, detektert gass).

2. Hendelser

1. Fil for gassalarmer

Viser for hver gjeldende sensor, sensor ID, alarmtype (Al1, Al2, AL3, Al1moy, Al2moy, Al3moy, OVS), status (aktivert = ON eller deaktivert = OFF) samt dato og tidspunkt for inntreden eller bekreftelse.

Bokstaven "S" vises på linjen dersom hendelsene ble oppnådd mens MX 43 var i simuleringsmodus.

Slett alle data. Opp til 512 hendelser kan lagres. Etter det, vil de nyere slette de eldre (FIFO).

Forrige side, Neste side og Siste side gir tilgang til sidene som tilsvarer filen.

TURBINE GAZ	AL1	ON	08 01 10	11:40:01
TURBINE GAZ	AL1	OFF	08 01 10	15:16:40

Figur 49: eksempel på fil for gassalarmer.

Melding	Betydning
AL1	Sensor i alarm på nivå 1.
AL2	Sensor i alarm på nivå 2.
AL3	Sensor i alarm på nivå 3.
OVS	Sensor i alarm OVS.
AL1 M	Sensor i gjennomsnittlig alarm på nivå 1.
AL2 M	Sensor i gjennomsnittlig alarm på nivå 2.
AL3 M	Sensor i gjennomsnittlig alarm på nivå 3.

Tabell 12: Meldinger fra fil for gassalarmer.

2. Fil for feil

Viser for hver gjeldende sensor, type hendelse (UDS = Underscale, OMRÅDE = Måling utenfor område, FEIL = feil, TVIL = fjern tvil), status (aktivert = ON eller deaktivert = OFF), og dato og tidspunkt for inntreden eller bekreftelse. Denne filen kan ikke slettes.

Melding	Betydning
UDS	Målingen er lavere eller lik programmert UDS-verdi.
FEIL	Feil i sensor (utenfor område, linje avbrutt, defekt celle, osv.).
OMRÅDE	Måling utenfor område.
TVIL	Konsentrasjon høyere enn 100 % av LIE.

Tabell 13: Meldinger fra fil for feil.

3. Fil for releer og logiske innganger

Viser for hver gjeldende relé og gjeldende logiske innganger, Relé ID/aktiv inngang, typen (REL = relé, LI = logisk inngang), status (aktivert = ON eller deaktivert = OFF), og dato og tidspunkt for inntreden eller bekreftelse.

Slett tillater sletting av hele denne filen. Opp til 512 hendelser kan lagres. Etter det, vil de nyere slette de eldre (FIFO).

Forrige side, Neste side og Siste side gir tilgang til sidene som tilsvarer filen.

Melding	Betydning
REL	Endring i statuslys for angitt relé.
INN	Endring i status for angitt inngang.

Tabell 14: Meldinger for filer for releer og logiske innganger.

4. Fil for oppfølging av drift

Viser handlinger utført på *MX* 43 (simuleringsmodus, kalibreringsmodus, programmeringsmodus, bedt om bekreftelse, drift på internt batteri), samt dato og tidspunkt for start og slutt på hendelsen.

Slett tillater sletting av hele denne oppfølgingsfilen. Opp til 512 hendelser kan lagres. Etter det, vil de nyere slette de eldre.

Forrige side, Neste side og Siste side gir tilgang til sidene som tilsvarer filen; hver side kan vise maks. 8 linjer.

Melding	Betydning
WA linjer	Start eller slutt på linjen.
WA sensorer	Start eller stans på sensor.
Ekstern bekreftelse	Trykk på knappen ekstern bekreftelse.
Bekreftelse MX 43	Bekreftelse via knappen for bekreftelse i fronten på MX 43.
Simulering	Går til simuleringsmodus.
Kalibrering	Minst én av sensorene er valgt i kalibreringsmodus.
Test	Går til testmodus.
Programmering	Programmering utført på <i>MX 4</i> 3.
Sett tidspunkt	Programmering av sett tidspunkt er utført på MX 43.

Melding	Betydning
M/A linje 1	Start eller slutt på linje 1.
M/A linje 2	Start eller slutt på linje 2.
M/A linje 3	Start eller slutt på linje 3.
M/A linje 4	Start eller slutt på linje 4.
M/A linje 5	Start eller slutt på linje 5.
M/A linje 6	Start eller slutt på linje 6.
M/A linje 7	Start eller slutt på linje 7.
M/A linje 8	Start eller slutt på linje 8.

Tabell 15: Meldinger fra fil for oppfølging av drift.

5. Fil for materielle hendelser

Viser for hver detekterte materielle hendelse, hendelses ID, status (aktivert = ON eller deaktivert = OFF) samt dato og tidspunkt for inntreden eller bekreftelse av hendelsen.

Forrige side, Neste side og Siste side gir tilgang til sidene som tilsvarer filen; hver side kan vise maks. 8 linjer.

Melding	Betydning
UVIRKSOM	Digital modul reagerer ikke lengre (linjen avbrutt, modulfeil, feil adresse, modul mangler).
MODUL	Feil i konfigurasjon eller adressen til modulen.
TEMP+	Intern temperatur i MX 43 høyere enn maks. tolerert verdi.
TEMP-	Intern temperatur i MX 43 lavere enn maks. tolerert verdi.
BAT	Veksler til ekstern elektrisk strømforsyning.
KANAL1	Hendelse på linje 1 (kortslutning).
KANAL2	Hendelse på linje 2 (kortslutning).
KANAL3	Hendelse på linje 3 (kortslutning).
KANAL4	Hendelse på linje 4 (kortslutning).
KANAL5	Hendelse på linje 5 (kortslutning).
KANAL6	Hendelse på linje 6 (kortslutning).
KANAL7	Hendelse på linje 7 (kortslutning).
KANAL8	Hendelse på linje 8 (kortslutning).
KAL O	Feil i kalibrering (Null forskjøvet).
KAL S	Feil i kalibrering (celle slitt).
KAL F	Feil i kalibrering (celle for følsom).
KAL D	Feil i kalibrering (måling ustabil).

Tabell 16: Meldinger fra fil for materielle hendelser.

6. Fil for systemhendelser

Viser hendelser relatert til funksjon av *MX 43* (feil i strømforsyningen, M/A, osv.).

Forrige side, Neste side og Siste side gir tilgang til sidene som tilsvarer filen; hver side kan vise maks. 8 linjer.

Melding	Betydning
START	MX 43 tilkoplet strøm.
STANS	MX 43 frakoplet strøm.
Mislykket autotest	Mislykkede interne autotester.
Andre meldinger	Kontakt Kundeservice

Tabell 17: Meldinger fra fil for systemhendelser.

3. Underliggende informasjon

Denne informasjonen lar teknikere visualisere kommunikasjonsfeltet mellom MX 43 og de digitale modulene.

4. Sentral informasjon

Denne informasjonen lar teknikere visualisere tellerne som er nullstilt på *MX 43* siden den siste nullstillingen.

6. USB-pinne



USB-nøkkel-funksjonen er bare tilgjengelig i firmware (intern programvare) versjoner 4.0 og nyere.

1. Konfigurasjon

Definer opptaksparametrene på USB-pinnen og vis gjenværende lagringskapasitet.

En 4G-minnepinne kan lagre inntil 18 måneder med informasjon fra en *MX-43* som består av 32 detektorer med en samplingsfrekvens på 2 sekunder og inntil 100 hendelser per dag og per detektor.

Data Logging:

- *Stop*: stopp opptak av målinger på USB-pinnen. Stopp opptak til USBpinnen før du fjerner den for å overføre målingene tatt opp den dagen fra *MX 43*-minnet.
- Start: starter opptak av målingene på USB-pinnen på frekvensen definert av Sampling Rate-konfigurasjonen (se nedenfor). USB-pinneikonet vises øverst på hovedskjermen (se Figur 44) når USB-pinnen er tilstede og enheten har begynt opptak av målinger.
- Sampling Rate: valg av frekvens på opptatte målinger 2 sec, 16 sec, 30 sec, 1 min, 2 min eller 15 min.På en frekvensinnstilling lagrer MX 43enheten målingene i det interne minnet hvert 2. sekund. For eksempel hvis opptaksfrekvensen er satt til 30 sekunder, registrerer enheten på USBpinnen en gjennomsnittsverdi fra de tidligere 15 målingene.
- FIFO (First In, First Out): Definerer handlingen som skal utføres når USBpinnen er full.
 - Yes: de eldste opptakene (målinger og hendelser) på USB-pinnen slettes automatisk.
 - No: Når brukt lagringskapasitet når 80 %, viser MX 43 meldingen Replace the key as soon as possible. Når USB-pinnen er nesten full (98

% av lagringskapasiteten brukt) vises varselmeldingen USB key is full. Meldingen Recording impossible vises.

- Fault Relay Activation: definerer statusen for standardreleet når USBpinnen er på 98 %, fraværende når opptak er aktivert, uformatert eller i skrivefeilmodus.
 - Yes: Standardreléet er aktivert.
 - No: Standardreléet er ikke aktivert.
- Søylediagram/melding: Når USB-pinnen er tilstede, vises en søyle og viser brukt lagringskapasitet. 100 % angir at minnepinnen er full. Når minnepinnen ikke er tilstede, men måleopptak er satt til Start, vises meldingen USB Flash is not present, i stedet for søylediagram.

USB Key Configur	ation
Data Logging:	Stop
Sampling Rate:	2s
FIF0:	No
Fault Relay Activation:	No
13 %	
Enter	L ESC

Figur 50: USB key configuration screen.

2. USB-filer

Viser filene på USB-pinnen i kronologisk orden etter opprettingsdato, fra nyeste til eldste. To typer filer er til stede:

- **Events**: Filer som inneholder hendelser lagret på USB-pinnen. *Events* inkluderer alarmer, feil eller en bekreftelsesforespørsel.
- Data: Filer som inneholder målinger lagret på USB-pinnen.

Log Files	58 of 58
0000 events_0	40613_08_18
0001 data_040	0613_08_18
0002 events_0	040613_00_00
0003 data_040	0613_00_00
0004 events_0	30613_00_00
0005 data_030	0613_00_00
0006 events_0	020613_00_00
0007 data_020	0613_00_00

Figur 51: Eksempel på en hendelsesfil og data fra en USB-pinne.

Vinduet viser følgende informasjon:

- Log Files xx av xx (ref. A): antallet Data- og Event-filer som kan åpnes på MX 43-skjermen av maksimalt antall filer som for tiden er lagret på minnepinnen.
- **1. kolonne** (ref. B): opptaksrekkefølgenummer.
- **2. kolonne** (ref. C): navn på opptaket sammensatt slik:
 - For en hendelsesfil: events DDMMYY HH MM.
 - For en datafil: data DDMMYY HH MM.

Events- og Data-filer opprettes automatisk:

- Ved begynnelsen av dagen (00.00)
- Hver gang MX 43 startes på nytt.
- Delete All: Sletter alle filene *av valgt type* (data eller events) tilstede på minnepinnen.
- **Delete**: Sletter valgt fil.

NB! hver gang USB-pinnen er koblet til, opprettes to skjulte filer automatisk (Figur 51).

- Den første filen lagrer den fullstendige konfigurasjonen av MX 43 og kalles config_JJMMAA_HH_MM.cfg. Hvis du vil vise eller laste ned denne filen, setter du bryteren (Figur 10, ref. D) til posisjon 2. Se punkt Konfigurasjon opplasting på side 20.
- En annen fil lagrer MX 43 *firmware* og kalles firmware_MX 43_X_xx.bin. Hvis du vil vise eller laste ned denne filen, setter du bryteren (Figur 10, ref. D) til posisjon *4*. Se punkt *Firmware-opplasting* på side 21.

Kapittel 8

Viktigste referanser

Beskrivelse	Referanser	Representasjon
Målingsenheten <i>MX 43</i> 4 linjer, i veggmontert versjon	6 514 886	
Målingsenheten <i>MX 43</i> 8 linjer, i veggmontert versjon	6 514 884	
Målingsenheten MX 43 8 linjer, i rack-versjon	6 514 885	
Modul 8 analoge innganger	6 314 061	
Modul 8 analoge innganger for sensor, Wheatstonebro eller 4-20 mA	6 314 063	
Kort 4 analoge innganger	6 314 085	
Modul 4 analoge utganger	6 313 980	
Modul 16 logiske innganger	6 313 964	
Batteripakke	6 311 104	
Modul 4 releer	6 313 962	

Beskrivelse	Referanser	Representasjon
Modul 8 releer	6 313 963	
Rød blinker og summer-sett	6 314 066	
Blå blinker og summer-sett	6 314 152	
RS485 kit	6 314 114	
USB-opptaksmodul med 4 G USB-pinne til veggmontert <i>MX 43</i>	6 314 173	
USB-opptaksmodul med 4 G USB-pinne til stativmontert <i>MX 43</i>	6 314 174	

Kapittel 9

Samsvarserklæring

Dokumentet heretter (1 side) gjengir EU-erklæringen om samsvar..



DECLARATION UE DE CONFORMITE EU Declaration of Conformity

La société Oldham S.A.S., ZI Est 62000 Arras France, atteste que la Oldham S.A.S. company, ZI Est 62000 Arras France, declares that the

centrale de mesure MX43 (MX43 Controller)

reliée aux détecteurs de gaz (connected to gas detectors): CEX300, TBGW-Ex, OLC(T) IR, 20, 40, 50, 60, 100 est conforme aux exigences des Directives Européennes suivantes : complies with the requirements of the following European Directives:

I) Directive Européenne ATEX 2014/34/UE du 26/02/14: Atmosphères Explosives The European Directive ATEX 2014/34/EU dated from 26/02/14: Explosive Atmospheres

Normes harmonisées appliquées: Harmonised applied Standards

EN 60079-29-1:07 Exigences d'aptitude à la fonction des détecteurs de gaz inflammables Performance requirements of detectors for flammable gases EN 50271:10 Appareils de détection de gaz utilisant un logiciel et/ou des technologies numériques Apparatus for the detection of gases using software and/or digital technologies

INERIS 13ATEX0048

INERIS 00ATEXQ403

60550 Verneuil en Halatte France

INERIS, Parc Alata

Capability SIL 1 selon certificat INERIS

(according to INERIS certificate) No.xxx

(Ex) II (1) G

Catégorie (Category):

Attestation CE de Type du matériel: EC type examination certificate

Notification Assurance Qualité de Production: Notification of the Production QA

Délivrés par l'Organisme notifié numéro 0080: Issued by the Notified Body n°0080

II) Directive Européenne CEM 2014/30/UE du 26/02/14: Compatibilité Electromagnétique The European Directive EMC 2014/30/UE dated from 26/02/14: Electromagnetic Compatibility

Normes harmonisées appliquées: EN 50270:06 for type 1&2 CEM-Appareils de détection de gaz Harmonised applied Standards

EMC-apparatus for the detection of gases

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage Safety requirements for electrical

equipment for measurement

III) Directive Européenne DBT 2014/35/UE du 26/02/14: Basse Tension The European Directive LVD 2014/35/UE dated from 26/02/14: Low Voltage

Normes harmonisées appliquées: EN 61010-1:10 Harmonised applied Standard

IV) Sécurité Fonctionnelle (Functional Safety) Normes harmonisées appliquées: EN 50271:10 Harmonised Applied Standards

Niveau d'intégrité de Sécurité^(b)

Safety Integrity Level

Arras, le 20 avril 2016 (April 20th, 2016)

Michel Spellemaeker

Global Director of Product Management

UE atex MX43 rev.A



Oldham S.A.S. Z.I. EST - C.S. 20417 62027 ARRAS Cedex – FRANCE www.oldhamgas.com

Dokumentet nedenfor (1 side) gjengir 2014/90/UE Marine direktiv samsvarserklæring



UE DECLARATION OF CONFORMITY TO TYPE FOR MX 43

In accordance with the Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/UE, as amended Order Number:

Manufacturer's, or his authorized Representative's name & address: OLDHAM SAS - ZI EST – RUE ORFILA –CS 20417- 62027 ARRAS CEDEX.

Works' address:

certificate:

In compliance with Article 16 of the Council Directive 2014/90/UE, the Marine Equipment Directive, as amended. We declare under our sole responsibility that the products detailed below conform to type, as described in the EC Type Examination

OLDHAM SAS- ZI EST – RUE ORFILA – CS 20417- 62027 ARRAS CEDEX

No 58272/A0 MED, issued by Bureau Veritas on 19 Sept 2019

Product Types: MX 43 in wall mount format

Product Descriptions: MX 43, Gas Detection Control Panel

Serial Numbers (S/N) of products:

We further declare also that these products have been marked for their identification in accordance with Article 9 of the Marine Equipment Directive, after having been duly authorized by the EC Notified Body, the identification number of whom is stated below.

Modules for Production conformity assessment, within which the EC Declaration of conformity is issued: Module D - Production-Quality Assurance, Quality System Approval Certificate N° SMS.MED2.D_122138_A.0, issued by Bureau Veritas (NB 2690) on Sept. 20th, 2019

Limitation/Application: The equipment fulfills the directive 2014/90/UE requirements for installation in General power Distribution Zone and/or Deck Zone

REGULATIONS and STANDARDS complied with:

SOLAS 74 convention as amended, Regulations II-2/4, VI/3. IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code)- as amended by MSC.206(81), MSC.217(82), MSC.292(87), MSC.311(88), MSC.327(90) and MSC.339(91), 15 MSC.327(90) and MSC.339(91), 15 IMO MSC.17(circ.1370 IEC 60092-504 : 2016 IEC 60533 : 2015 EN 50104 :2010 and EN 60079-29-1 : 2007 EN 60079-0 : 2012 incl. /A11:2013

MARKING & IDENTIFICATION AFFIXED TO THE PRODUCTS:



Serial number YYMMXXX-XXXX (YY is the year of manufacture, MM is the month of manufacture)

Issued at ARRAS FRANCE, on .../.../....

Marc TRIQUET Quality Manager

F2013-01/E

Kapittel 10

Tekniske spesifikasjoner

Målingsenheten MX 43

Funksjon	
Funksjon:	Gassdetekteringsstyreenhet.
Antall linjer:	4 eller 8 avhengig av modell.
Display og indikatorlys	
Display:	Grafisk LCD bakgrunnsbelyst.
Statuslys:	 7 DEL for hver av de 8 linjene, det vil si 56 DEL. 1 indikatorlys for når målingsenheten er tilkoplet strøm. 1 lys for generell feil.
Taster	
Valg:	5 myke multifunksjonstaster.
Bekreftelse av alarm	Angitt myk tast.
Alarmer	
Grenser:	Innstilling via programmet COM 43.
Lysindikatorer:	6 status-LED per linje (Høy og lav overskridelse av området, Alarm 3, Alarm 2, Alarm 1, Feil)
Interne releer:	 5 helt programmerbare releer (konfigurasjon i positiv sikkerhet, eller normal via programmet <i>COM 43</i>). 1 feilrelé (ikke konfigurerbar). RCT kontakt for hvert relé. Nominell belastning for kontakter: 250 V AC - 2A eller 30V DC - 2 A, på motstandsbelastning. Utgang på terminaler med skruer. Maks. tillatt kabeldiameter 2,5 mm².

Linjer for målinger	
Digitale linjer:	 8 maks. RS485 Modbus, 9600 Baud. Kabel av industriell datatype, 2 par tvunnet og skjermet (1 for linjen og 1 for kommunikasjon).
Analoge linjer:	 8 maks. Inngangsområde 4 - 20 mA. Motstandsbelastning 120 Ohm. Kabeltype analog sender, 2 eller 3 skjermede ledninger.
Nominell spenning:	21 til 28 V på ekstern strømforsyning DC.
Maksimal strøm tilgjengelig per linje:	 1,2 (topp 1,5 A) med Rev. C-hovedkort fra 1. august 2013 500 mA med Rev. A- og Rev. B-hovedkort.
Total maks. strøm for linjene:	2.4 A kontinuerlig eller 3,2 A per toppverdi.
Total tilgjengelig effekt avhengig av temperatur:	Omsluttende T° \leq 20 °C = 68 W. Omsluttende T° 20 - 30 °C = 55 W. Omsluttende T° 30 - 40 °C = 41 W. Omsluttende T° 40 - 50 °C = 27 W.
Kabelutganger:	(bare veggmontert versjon) ■ 12 PE M16 for kabler på 4 - 8 mm². ■ 6 PE M20 for kabler på 6 - 12 mm².
Isolering:	1 500 V AC (strømforsyning - digitalt nettverk).
Utgang:	På terminaler med skruer. Maks. snitt for tillatt leder 2,5 mm ² .
Elektriske ogenskaper	

Elektriske egenskaper	
Vekselstrøm (AC):	∎ 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
	Maks. inngangsspenning: 1,5 A.
	Maks. forbruk: 230 VA.
Likestrøm (DC):	■ 21 - 28 V DC.
	Maks. inngangsspenning: 3,2 A.
	Maks. forbruk: 112 VA.

Mekaniske egenskaper	
Festing:	 Veggmontert versjon: via spesifikt underlag som skal skrues. Rack-versjon: tilpasset på 177 x 437 mm.
Dimensjoner:	 Veggmontert versjon: 370 x 299 x 109 mm. Rack-versjon: 482,8 x 177 x 192,5 mm (19", 4 U). Se Figur 4 og Figur 6.
Vekt:	Veggmontert versjon: 4,0 kg.Rack-versjon: 2,0 kg.
Beskyttelsesgrad:	Veggmontert versjon: IP55.Rack-versjon: IP 31.
Låsing:	 Veggmontert versjon: 2 låser med nøkkel. Rack-versjon: ingen.

Miljøegenskaper

Betingelser for bruk	
Temperatur for bruk:	-20 - +50 °C. (i henhold til absorbert effekt, jf. forrige side)
Temperatur for lagring:	-20 - +50 °C.
Fuktighet:	5 - 95 % kondensfri.

Standarder	
Elektromagnetisk kompatibilitet:	følger EN50270, type 2 industriell
ATEX:	60079-29-1 og EN50271.
Direktiv for lavspenning:	følger EN61010
CSA:	følger C22.2 n°152 (gjeldende).

Relémodul

Funksjon	
Funksjon:	Styring av 4 eller 8 releer fra digitale signaler utstedt av <i>MX 43</i> .
Antall releer:	■ 4 eller 8 releer
	CRT utganger.
Relétype:	 Bistabilt. Strømsatt eller strømløs konfigurasjon med mini-brytere Innstilling av reléparametere med COM 43- programmet.
Nominell belastning for kontakter:	2A / 250 V AC eller 2 A / 30 V DC på motstandsbelastning.
Forbruk:	3,5 mA i normal drift.

Tilkoplinger:	Terminaler som skal skrues.
	Avtakbar kopling uten å kutte linjen.
	Dreiemoment: 0,5-0,6 Nm.
	■ Kabel: Maks. 2,5 mm ² .
Logiske innganger:	2 ekstra logiske innganger (tørre kontakter).
Montering:	Snappfeste på DIN skinne.
Dimensjoner:	125 x 165 x 60 mm.

Modul 16 logiske innganger

Funksjon	
Funksjon:	Overvåkning av logiske innganger
Kapasitet:	1 til 16 logiske innganger (tørre kontakter).
Tilkoplinger:	Terminaler som skal skrues.
	Avtakbar kopling uten å kutte linjen.
	Dreiemoment: 0,5-0,6 Nm.
	Kabel: maks. 2,5 mm ² .
Forbruk:	2 mA i normal drift.
Montering:	Snappfeste på DIN skinne.
Dimensjoner:	125 x 165 x 60 mm.

Modul 8 analoge innganger

Funksjon	
Funksjon:	Tilkoplinger for sensorer 4-20 mA eller Wheatstonebro.
Kapasitet:	1 til 8 uavhengige innganger.
Tilkoplinger:	■ Terminaler som skal skrues. ■ Avtakbar kopling uten å kutte linjen.
	Dreiemoment: 0,5-0,6 Nm.
	Kabel: maks. 2,5 mm ² .
Forbruk:	53 mA maks. (ekskl. sensor).
Driftstemperatur:	8 broer
	-30 °C (8 broer opp til 1 km)
	-40 °C (8 broer opp til 500 m)
	4 broer
	-45 °C (4 broer opp til 1 km)
	-50 °C (4 broer opp til 500 m)
Montering:	Snappfeste på DIN skinne eller monteres inne i <i>MX 43</i> .
Dimensjoner:	125 x 165 x 60 mm.

Modul 4 analoge utganger

Funksjon	
Funksjon:	Generering av 1 - 4 analoge verdier.
Kapasitet:	 4 uavhengige utganger 4-20 mA opto-isolerte (rekopiere sensor, min, maks., eller gjennomsnittet av en gruppe sensorer). Maks. motstandsbelastning 500 Ω.
Logiske innganger:	2 ekstra logiske innganger (tørre kontakter).
Tilkoplinger:	 Terminaler som skal skrues. Avtakbar kopling uten å kutte linjen. Dreiemoment: 0,5-0,6 Nm. Kabel: maks. 2,5 mm².
Forbruk:	 <5 mA med 4 kanaler stanset. <36 mA for en aktivert kanal. <130 mA for de 4 kanalene aktivert.
Montering:	Snappfeste på DIN skinne.
Dimensjoner:	125 x 165 x 60 mm.
Kapittel 11 RS485 digital output

The *MX 43* units using the *RS485 Modbus* option are equipped with a communication card (code 6314114), which is affixed to the motherboard. This card generates a RS485 output in *Modbus RTU* format.

Description of the card



Figur 52: the RS485 card.

Rep.	Function					
Α.	Operating LEDs. The Rx LED lights up when a data thread is received. The Tx LED indicates that the card has power and turns off when data is being transmitted out.					
В.	Unused switch.					
C.	Unused output.					
D.	Connection terminal for output nº 1.					
	A = Tx or +RS485.					
	B = Rx or -RS485.					
E.	End Of Line (<i>EOL</i>) resistance for output No. 1. Set the switch to the <i>EOL</i> position for the unit that is the last module in the RS485 network. For other units, set the switch to NO EOL.					
The R unit m	The RS485 output can be configured using the COM 43 software, or using unit menu 2.4 Program >RS485 Port (see page 44).					

Transfer Table

Two types of information can be retrieved via the RS485 output:

- Information about sensor configuration;
- Real-time sensor information (measurements, alarms, etc.).

1. Access to configuration information

It is possible to access the installation configuration (for example, to access the alarm thresholds or the names of the sensors).

This configuration information is listed in the transfer table from address 0 to address 1999.

The address of the detectors is determined as follows:

- For a digital sensor:
 Sensor address = (line number 1) x 32 + slave number
- For an analog sensor:
 Sensor address = 256 + line number

Once the sensor address is known, the desired request can be executed by following the transfer table below. For example, to find the instantaneous alarm threshold number 1 for a sensor, read register number 52.

All of the information at addresses 1 to 52 will be accessed. The 52nd word corresponds to the expected value.

Example

Access instantaneous alarm 1 for the sensor located on line 8 at address 2 of unit 2.

A. Determination of the sensor address: $(8 - 1) \times 32 + 2 = 226$.

B. Structure of the Modbus request:

-	Slave number	for the	unit (defined	by COM 43)	02 = 0x02
---	--------------	---------	---------------	------------	-----------

- Operating type (03 = read) 03 = 0x03
- Sensor address 226 = 0x00E2

- Number of words to read (see Excel document) 52 = 0x3A

- CRC

Thread: 0x02 0x03 0x00 0xE2 0x00 0x3A 0x65 0xDC

2. Access to real-time information

Measurement and alarm information from the detectors is listed in the transfer table from address 2000 to 65535. The sensor measurements are available at addresses 2001 to 2264, the sensor statuses are available at addresses 2301 to 2564 (alarm 1, alarm 2, etc.).

Example

Access to measurements from the sensor located at line 3 and address 32 of unit n° 2.

A. Determination of the sensor address: $(3 - 1) \times 32 + 32 = 96$.

B. Structure of the Modbus request:

- Slave number for the unit (defined by COM 43) 02 = 0x02
- Operating type (03 = read) 03 = 0x03
- Address of the 1st word 2000+96 = 0x0830
- Number of words to read 01 = 0x0001
- CRC

Thread: 0x02 0x03 0x08 0x30 0x00 0x01 0x86 0x56

Example

Access the status of the sensor located at analog input 5 of unit nº 2.

- A. Calculation of the table index: 256 + 5 = 261
- B. Request script:
 - Slave number for the unit (defined by COM 43) 02 = 0x02
 - Operating type (03 = read) 03 = 0x03
 - Address of the 1st word 2300 + 261 = 0x0A01
 - Number of words to read 01 = 0x0001
 - CRC

Thread: 0x01 0x03 0x0A 0x01 0x00 0x01 0xD6 0x21

Address Table

Supervision of the MX 43 sensors

All reading requests for the *Modbus* are done *via* function 3. The cartography is shown below:

0	Slave address management	From addresses 0 to 1999, the <i>Modbus</i> request address serves to select a slave. The response consists of a data structure corresponding to the slave configuration outlined below.
2000		
	Standard address management.	From addresses 2000 to 65535 the address management is typical <i>Modbus</i> address management.
65535		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Configuring sensors

Downloading the configuration

The *MX* 43 uses 256 external addresses (line #1 channel #1, to line #8 channel #32) and 8 analog channels for which the addresses are located from 257 to 264.

With the automated system, it is possible to send 264 (256 + 8) *Modbus* requests, where the address field is numbered from 1 to 264 in order to download the configuration of each sensor into the internal memory.

As a result of the operating functionality, it is only possible to repatriate the data of a single sensor for interrogation.

If a sensor is stated at the address mentioned, the *MX 43* sends the number of data words requested; always from data #1: NAME OF ANALOG SENSOR, at data #x.

If there is no information at the address mentioned, the MX 43 sends back 0.

1	Line 1	Sensor 1
32	Line 1	Sensor 32
33	Line 2	Sensor 1
64	Line 2	Sensor 32
65	Line 3	Sensor 1
96	Line 3	Sensor 32
97	Line 4	Sensor 1
128	Line 4	Sensor 32
129	Line 5	Sensor 1
160	Line 5	Sensor 32
161	Line 6	Sensor 1
192	Line 6	Sensor 32
193	Line 7	Sensor 1
224	Line 7	Sensor 32
225	Line 8	Sensor 1
256	Line 8	Sensor 32
257	Analog lin	e unit number 1
264	Analog lin	e unit number 8

Sensor addresses

Address	SENSORS [256 + 8]	Nb bytes	Data type					
1	Com sensor	2 X 16	Unicode text (16 bits) 16 characters including the final /0.					
17	Status	2	Start / Stop: if in operation, variable = 1. If stopped, variable = 0.					
18	Gas name	2 x 20	Unicode text (16 bits) 20 characters including the final /0.					
38	Range	2	Value The range is from 1 to 5000. Range X 10 display format. The display format is given in another box.					
39	Display f ormat	2	Coded value.					
40	Unit	2 X 5	Unicode text (16 bits) 5 characters including the final /0.					
45	Abbreviated gas name	2 x 6	Unicode text (16 bits) 6 characters including the final /0. CAUTION, if the first 2 letters = O2: special treatment.					
51	Zone	2	Value	1 to 8				
52	Instantaneou s alarm threshold 1	2	Value	-999 to 9999 (real value to be multiplied like the range)				
53	Instantaneou s alarm threshold 2	2	Value	-999 to 9999 (real value to be multiplied like the range)				
54	Instantaneou s alarm threshold 3	2	Value	-999 to 9999 (real value to be multiplied like the range)				
55	Average alarm threshold 1	2	Value	-999 to 9999 (real value to be multiplied like the range)				
56	Average alarm threshold 2	2	Value	-999 to 9999 (real value to be multiplied like the range)				
57	Average alarm threshold 3	2	Value	-999 to 9999 (real value to be multiplied like the range)				
58	Underscale threshold	2	Value	-999 to 9999 (real value to be multiplied like the range)				
59	Overscale threshold	2	Value	-999 to 9999 (real value to be multiplied like the range)				
60	Default low threshold	2	Value	-999 to 9999 (real value to be multiplied like the range)				
61	Out of range threshold	2	Value	-999 to 9999 (real value to be multiplied like the range)				
62	Integration time alarm 1	2	Value	15 - 480 min per 1min step (if not used, put 15 min)				
63	Integration time alarm 2	2	Value	15 - 480 min per 1min step (if not used, put 15 min)				
64	Integration time alarm 3	2	Value	15 - 480 min per 1min step (if not used, put 15 min)				
65	Hy steresis	2	Value	Caution, max = 5% of the range. Always use a positive value and not a percentage.				

Table of registers

66	Alarm active?	2	Configuration per bit	Al active inst, avg: 1, 2, 3.		bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
				0 = inactive 1 = active			Alarm avg 3	Alarm avg 2	Alarm avg 1	Alarm inst 3	Alarm inst 2	Alarm inst 1
67	Acknowl alarm? (Auto/manu)	2	Configuration per bit	Manual acknowl Al 1, 2, 3, v erification	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit 0
	Verification			1 = Manual acknowl and 0 = Automatic Acknowl. When the <i>Verification</i> is at 1, the <i>Verification</i> alarm, once activ ated, is deactiv ated by stopping the sensor. If the acknowledgment is manual, alarms 1, 2 or 3, once activ ated, are deactiv ated using the acknowl button + measurement < alarm.	1 = verification	put 0 mandatory	put 0 mandatory	put 1 mandatory	put 0 mandatory	1=AI3 ackmanu	1=AI2 ackmanu	1=AI1 ackmanu
68	Increasing or decreasing alarm?	2	Configuration per bit	Al 1, 2, 3 instantaneous or average increasing or decreasing								
				1: increasing 0: decreasing			Alarm avg 3	Alarm avg 2	Alarm avg 1	Alarm inst 3	Alarm inst 2	Alarm inst 1

Table of registers (below)

Acquisitions retrieved cyclically

Real address	SENSOR MEASUREMENTS [256 + 8]	Nb bytes	Data type
Start: 2001 end : 2264	Sensor measurement	2	Table with 264 total 16 bit symbols where the measurements are listed at their address. The measurement being whole, the automatic system uses the <i>Display format</i> field to determine where to position the comma.

Real address	ALARMS[256+8]	Nb bytes	Data type	
Start: 2301 end : 2564	Table of activated alarms	2	Table with 264 total 16 I symbols where the alarn listed at their address. ALARM_1 ALARM_2 ALARM_3 UNDERSCALE OVERSCALE	bit non ns bits are (bit 0) (bit 1) (bit 2) (bit 3) (bit 4) (bit 5)
			AL_OUT_OF_RANGE	(bit 5) (bit 6)
			L_VERIFICATION Bits 8 to 16 not in use	(bit 7)

Real address	INFO	Nb bytes	Data type
2600	CRC32 of the general configuration	2	32 most significant bits option. Note: CRC32 of the entire configuration except the relays (from 0x78000 to 0x7AFFC). If different, re-upload the configuration.
2601		2	32 least significant bits option.
2602	Second counter	2	32 most significant bits option; Note: this counter increases every second and verifies that the unit is active.
2603		2	32 least significant bits option.

Kapittel 12 Functional Safety

Reliability data

The MX43 controller is certified according to the European standard EN 50271:2010 "Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen. Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies".

Concerning the requirements relative to the software development process, standard EN 50271 specifies a practical approach in order to satisfy the requirements of EN 61508-3 for the safety integrity level SIL 1.

The French Notified Body INERIS certified that the MX 43 controller conforms to the necessary requirements and level SIL 1.

Configuration	MTBF (years)	SFF	PFD avg	SIL maximum
4 lines 24 VDC	19.95	60%	1.03.10 ⁻²	1
8 lines 24 VDC	17.39	60%	1.18.10 ⁻²	1
4 lines 230 VAC	14.34	60%	1. 43 .10 ⁻²	1
8 lines 230 VAC	12.97	60%	1.58.10 ⁻²	1

Ti: 12 months

Mean Time to Repair (MTTR): 48 hours Recommended operating life: 20 years

Specific Conditions of Use

The safety function of the MX 43 is the processing of the signal of the detectors linked to its input. As soon as a measurement reaches a programmed threshold, an audio and visual alarm goes off. Simultaneously, the possible corresponding alarm relay(s) is (are) activated, commanding additional internal or external actions set forth by the user.

In case of system failure, the internal fault relay opens to indicate a fault status (seeFigur 34: koplinger for interne alarmreleer (Id. A).

The fault relay switch moves upon one of the following events:

- Internal error MX 43
- Loss of power MX 43
- Detector fault
- Connection fault between a measuring line and a detector

The safety function is not assured at the powering up of the controller and during the time of programmable stabilization from 30 to 500 seconds.

It is imperative to connect the fault relay and to process this information in any installation where an SIL level is required.

Once per year minimum, it is suggested to voluntarily trigger a fault on one of the measuring lines, by disconnecting a detector, for example, and checking the proper switching of the fault relay.



EUROPEAN PLANT AND OFFICES

Z.I. Est – rue Orfila CS 20417 – 62027 Arras Cedex FRANCE Tél: +33 (0)3 21 60 80 80 – Fax: +33 (0)3 21 60 80 00 Web site: https://gasdetection.3M.com

AMERICAS Tel: +1-713-559-9280 Fax: +1-281-292-2860 ASIA PACIFIC Tel: +86-21-31276373 Fax: +86-21-3127-6365 EUROPE Tel: +33-321-608-080 Fax: +33-321-608-000

gasandflamedetection@mmm.com