




PS500




+ Pikakäyttöopas




Kytkeminen päälle






Manuaalinen tietoloki



Kytkeminen pois päältä



Pumpuu



Taustavalo päälle



Maks.

Min.

Palautus alkutilaan

Manuaalinen Nollaus





Hälytysilmaisimet





Kaasuhälytyksen kuittaus




Self Test (Itsetesti)



Flow Fault (Virtausvika)




Zero Fault (Nollausvika)



Calibration Overdue (Kalibrointi myöhässä)



Akun kesto



Lataus

