







Encendido






Registro de datos manual



Apagado






Bomba



Retroiluminación encendida

Máx.

Mín.



Reiniciar

Cero Manual




Indicadores de alarma




Reconocimiento de alarma de gas




Autodiagnóstico



Fallo de flujo



Sin fallos



Calibración pendiente



Duración de las pilas



Cargando

